Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
HDMI Control	Smart
Rec	Rec
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I <<	I <<
<<	<<
>>	>>
>>I	>>I
Screen	Format
Lang	Dual
Subtitle	Subt
PIP / World	3D
Red / Zoom	Red
Green / Repeat	Green
Yellow / Root	Yellow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Blue / Title	Blue
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Text	Text
Swap	Pre Ch
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OK	OK	OK	Ok
P/CH	P/CH +	CH +	Ch +
P/CH	P/CH -	CH -	Ch -
	Mute	MUTE	Mute
	Vol +	VOL +	Vol +
	Vol -	VOL -	Vol -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
EPG	EPG	-/-- GUIDE	Guide
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Angle / Media	APP MEDIA	Media
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R
DISPLAY	Display	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
PRESETS	Presets	DISC NAV LIST	List

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung