Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Right	Right
Mute	MUTE	Down	Down
Eject / Nicam	ZOOM	Left	Left
Recall / Goto	FAV PRE-CH	Enter	OK
1	1	DVD/DVB Menu	E-MANUAL D.MENU
2	2	Exit	CLEAR EXIT
3	3	Vol +	+ VOL
4	4	Vol -	VOL –
5	5	Sound	SHIFT + SOUND DUAL (Shift + Dual)
6	6	PIC	SHIFT + PICTURE FORMAT (Shift + Format)
7	7	CH +	+ CH
8	8	CH -	CH –
9	9	Sleep	PROG SLEEP
0	0	Aspect	PICTURE FORMAT
TV Menu	TOP MENU MENU	Rad / DVD	SETTINGS OPT
Source	TIMER AV	Recall / TV	RETURN BACK
Up	Up	Text	REPEAT TEXT

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play/Pause / Info	Info
Play/Pause / Info	Play
Play/Pause / Info	Pause
Stop / FAV	Shift + Pre Ch
Stop / FAV	Stop
EPG	Guide
Red / DVD/USB	Red
Green / Title	Green
Yellow / PBC	Yellow
Blue / Angle	Blue
<< / Reveal	<<
>> / Hold	>>
I<< / List	I<<
>>I / Index	>>I
Subpage	Media
Display	Shift + Info
Audio	Dual

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Subtitle	Subt