Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	? / Audio		Audio / Lang I/II
	0		0
	Aspect / Subtitl		Zoom / Size
	Aspect / Subtitl		Subtitle / EQ
	PIP / Recall		Fav / Marker / PC
	AV		AV / Input / RDS
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	i		Info / Angle
	Up / P+		Up
	Up / P+		CH+ / Page+
	Z / Return		Back / Return
	Left / Vol -		Left
	Left / Vol -		Vol -
	OK		OK
	Right / Vol +		Right
	Right / Vol +		Vol +
	TXT / Menu		Menu / Home
	TXT / Menu		Text / Goto
	Down / P-		Down
	Down / P-		CH- / Page-
	TV-G / Top		D.Menu / Top
	Red / Rec		Rec / Rec Mode
	Red / Rec		Red / Netflix / Search
	Green / Play		Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / Play	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow / Pause	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Blue / Stop	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Blue / Stop	HOLD Stop / Hold		
Scan / I<	PRESET- I<< / Preset-		
PAT / >I	PRESET+ >>I / Preset+		
S / <<	TUNE- << / Tune-		
P / >>	TUNE+ >> / Tune+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	? / Langs		Audio / Lang I/II
	0		0
	[<>]/[...]		Subtitle / EQ
	PIP / Repeat		Shift + Green / APP /
	AV		AV / Input / RDS
	Mute		Mute / Dimmer
	i		Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	P+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK		OK
	Vol +		Vol +
	Right		Right
	TXT/Menu		Menu / Home
	P-		CH- / Page-
	Down		Down
	TV-G/Top Menu		D.Menu / Top
	Red/Picture/Re		Red / Netflix / Search
	Red/Picture/Re		Picture / Format
	Green/Timer/Play		Green / APP / Repeat
	Green/Timer/Play		Play / Slow
	Green/Timer/Play		Sleep / Timer
	Yellow/Pause		Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow/ Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Blue/ Audio/ Stop	TITLE SOUND Sound / Title		
Blue/ Audio/ Stop	HOLD Stop / Hold		
Blue/ Audio/ Stop	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
I◁/ Scan	PRESET- I<< / Preset-		
▷I / PAP	PRESET+ >>I / Preset+		
<<◁/ S	TUNE- << / Tune-		
>>▷/ P	TUNE+ >> / Tune+		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7
	8		8
	9		9
	? / Langs		Audio / Lang I/II
	0		0
	[<>]/[...]		Zoom / Size
	[<>]/[...]		Subtitle / EQ
	PIP/Repeat		+ Shift + Green / APP /
	AV		AV / Input / RDS
	Mute		Mute / Dimmer

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	i		Info / Angle
	P+		CH+ / Page+
	Up		Up
	Vol -		Vol -
	Left		Left
	OK		OK
	Vol +		Vol +
	Right		Right
	TXT/Menu		Menu / Home
	P-		CH- / Page-
	Down		Down
	TV-G/Top Menu		D.Menu / Top
	Red/Picture/Re		Rec / Rec Mode
	Red/Picture/Re		Picture / Format
	Red/Picture/Re		Red / Netflix / Search
	Green/Timer>/Pla		Green / APP / Repeat
	Green/Timer>/Pla		Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green/Timer >/Pla	Sleep / Timer		
Yellow/Pause	Pause / Step / Freeze		
Yellow/Pause	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue/Audio/Stop	Sound / Title		
Blue/Audio/Stop	Blue / Prime Video / Random		
Blue/Audio/Stop	Stop / Hold		
I</Scan	I<< / Preset-		
>I / PAP	>>I / Preset+		
<<</S	<< / Tune-		
>>/P	>> / Tune+		