Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Open / Close	Eject
Mute	Mute
OSD	Smart
Step	Shift + Pause
Recover	Media
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
+10	Guide

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Clear	Exit
Setup	Options
Search	TV/R
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	Ok
Subtitle	Subt
Audio	Dual
Play	Play
Pause	Pause
Stop	Stop
I <<	I <<
>>I	>>I
<<	<<
>>	>>

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
ANGLE Angl e	PICTURE FORMAT For mat		
ZOOM Zoom	SHIFT + ZOOM Shi f t + Ej ect		
3D 3D	ECO 3D 3D		
PROG Pr og	PROG SLEEP Sl eep		
TITLE Ti t l e	DISPLAY INFO I nf o		
REPEAT Repeat	REPEAT TEXT Text		
A-B A- B	SHIFT + REPEAT TEXT Shi f t + Text		
SLOW Sl ow	SHIFT + PLAY MODE Shi f t + Pl ay		
MENU Menu	TOP MENU MENU Menu		
N/P N/ P	DISC NAV LIST Li st		
Vol -	VOL – Vol -		
Vol +	+ VOL Vol +		
PS PS	C Yel l ow		
Audi o Up	SHIFT + SOUND DUAL Shi f t + Dual		