| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Mute | Mute / Dimmer |
| DTV | Shift + 1 |
| Radio | TV/ Radio / |
| USB | Shift + 8 |
| DVD | Shift + 2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| TV Guide | Guide / EPG / -/-- |
| 0 | 0 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Recall | Back / Return |
| Vol + | Vol + |
| P. Mode | Picture / Format |
| CH + | CH+ / Page+ |
| Vol - | Vol - |
| S. Mode | Sound / Title |
| CH - | CH- / Page- |
| FAV | Fav / Marker / PC |
| Menu | Menu / Home |
| Up | Up |
| Exit | Exit / Cancel / Clear |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Source | AV / Input / RDS |
| Down | Down |
| Info | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Aspect | SHIFT + FORMAT PICTURE Shift + Picture / Format |
| Sleep | TIMER SLEEP Sleep / Timer |
| Audio | LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II |
| Subtitle | EQ SUBTITLE Subtitle / EQ |
| Text | GOTO TEXT Text / Goto |
| Text Hold | SHIFT + HOLD Shift + Stop / |
| Text/DVD Zoom | SIZE ZOOM Zoom / Size |
| Display Power | MEDIA DISPLAY Display / Media |
| Display Power | SHIFT + Shift + Power |
| Rec / DVD Menu | TOP MENU D.MENU D. Menu / Top |
| Rec / DVD Menu | REC MODE Rec / Rec Mode |
| I<< | PRESET- I<< / Preset- |
| >>I | PRESET+ >>I / Preset+ |
| Stop / Open/Clos | SURROUND Eject / Surround |
| Stop / Open/Clos | HOLD Stop / Hold |
| Rec List / DVD Setup | LIST SMART Smart / List |
| Rec List / DVD Setup | OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT / Tools |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| << | TUNE- << / Tune- |
| >> | TUNE+ >> / Tune+ |
| Play / Pause | SLOW Play / Slow |
| Play / Pause | STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze |
| Red / Goto | NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search |
| Green / A-B | APP REPEAT Green / APP / Repeat |
| Yellow / Angle | YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue / Repeat | Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random |