| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| ON/FLAT | LANG I/II AUDIO |
| On Flat EQ | Audio / Lang I/II |
| PRESET | EQ SUBTITLE |
| Preset EQ | Subtitle / EQ |
| OFF/ON | |
| Off / On | Power |
| SLEEP | TIMER SLEEP |
| Sleep | Sleep / Timer |
| CD | SHIFT + CD-STB 3 |
| Easy Play CD | Shift + 3 |
| CD | NETFLIX SEARCH |
| Easy Play CD | Red / Netflix / Search |
| TAPE | APP REPEAT |
| Easy Play Tape | Green / APP / Repeat |
| TAPE | SHIFT + TAPE 5 |
| Easy Play Tape | Shift + 5 |
| TUNER | SHIFT + TUNER 6 |
| Easy Play Tuner | Shift + 6 |
| TUNER | YouTube REPEAT A-B |
| Easy Play Tuner | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 | TV 1 |
| Tuner 1 | 1 |
| 2 | DVD 2 |
| Tuner 2 | 2 |
| 3 | CD-STB 3 |
| Tuner 3 | 3 |
| 4 | VIDEO 4 |
| Tuner 4 | 4 |
| 5 | TAPE 5 |
| Tuner 5 | 5 |
| 6 | TUNER 6 |
| Tuner 6 | 6 |
| 7 | AUX-HDD 7 |
| Tuner 7 | 7 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 8 | USB 8 |
| Tuner 8 | 8 |
| 9 | BLUETOOTH 9 |
| Tuner 9 | 9 |
| 0 | HDMI-SAT 0 |
| Tuner 0 | 0 |
| ▶ | SLOW ▶ |
| CD Play | Play / Slow |
| ❚❚ | STEP-FREEZE ❚❚ |
| CD Pause | Pause / Step / Freeze |
| ■ | HOLD ■ |
| CD Stop | Stop / Hold |
| ⏮ | PRESET- ⏮ |
| CD I<< | I<< / Preset- |
| ⏭ | PRESET+ ⏭ |
| CD >>I | >>I / Preset+ |
| PROGRAM | PROGRAM TV/RADIO |
| CD Program | TV/Radio / |
| TURN | ◀ |
| Turntable Play | Left |
| ABLE ■ | OK |
| Turntable Stop | OK |
| DECK1/2 | LIST SMART |
| Tape Deck 1 / | Smart / List |
| ❚❚ | SHIFT + STEP-FREEZE ❚❚ |
| Tape Pause | Shift + Pause / Step / |
| ◀ | SHIFT + PRESET- ⏮ |
| Tape Play | Shift + I<< / Preset- |
| ■ | SHIFT + HOLD ■ |
| Tape Stop | Shift + Stop / |
| ▶ | SHIFT + SLOW ▶ |
| Tape Play | Shift + Play / |
| ◀◀ | SHIFT + TUNE- ◀◀ |
| Tape << | Shift + << / Tune- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Tape >> | SHIFT + TUNE+ Shift + >> / |
| Muting -20dB | DIMMER MUTE Mute / Dimmer |
| Volume - | VOL − Vol - |
| Volume + | + VOL Vol + |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| OFF/ON | Power Tape | | Power |
| TAPE | Tape | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat |
| TAPE | Tape | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |
| 1 | 1 Tape | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 Tape | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 Tape | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 Tape | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 Tape | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 Tape | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 Tape | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 Tape | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 Tape | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 Tape | HDMI-SAT 0 | 0 |
| ■ | Stop Tape | HOLD ■ | Stop / Hold |
| ▶ | Play Tape | SLOW ▶ | Play / Slow |
| ◀◀ | I <<</ << Tape | TUNE- ◀◀ | << / Tune- |
| ▶▶ | >>/ >>I Tape | TUNE+ ▶▶ | >> / Tune+ |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| OFF/ON | Power Tuner | | Power |
| TUNER | Tuner | SHIFT + TUNER 6 | Shift + 6 |
| TUNER | Tuner | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| 1 | 1 Tuner | TV 1 | 1 |
| 2 | 2 Tuner | DVD 2 | 2 |
| 3 | 3 Tuner | CD-STB 3 | 3 |
| 4 | 4 Tuner | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 Tuner | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 Tuner | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 Tuner | AUX-HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 Tuner | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 Tuner | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 | 0 Tuner | HDMI-SAT 0 | 0 |
| ◀◀ | I <<| << | PRESET- ⏮ | I << / Preset- |
| ▶▶ | >>| >>I | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| | | | |
| | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |