Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Last Memory	B	Green
	Condition Memory	C	Yellow
	Open/Close	ZOOM	Eject
	Audio	SOUND DUAL	Dual
	Subtitle	AD SUBT	Subt
	Angle	A	Red
	Repeat	REPEAT TEXT	Text
	Setup	SETTINGS OPT	Options
	Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Top Menu	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	Repeat A-B	ECO 3D	3D
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Return	RETURN BACK	Back
	I<<<Prev	I<<	I<<
	>>I / Next	>>I	>>I
	Stop		Stop

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Play	PLAY MODE	Play
	Pause		Pause
	I<Step/Slow	CH –	Ch -
	Step/Slow I>	+ CH	Ch +
	<<<REV	<<	<<
	FWD/>>	>>	>>
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
	Enter	OK	Ok
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
+10	+10	GUIDE	Guide
CLEAR	Clear	CLEAR EXIT	Exit
RANDOM	Random	PICTURE FORMAT	Format
PROGRAM	Program	PROG SLEEP	Sleep
SEARCH MODE	Search Mode	SEARCH TV/R	TV/R

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung