| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Ambilight | Smart / List |
| ☼ | D.Menu / Top |
| Colors | Display / Media |
| Sources/Pair | AV / Input / RDS |
| Up | Up |
| Left | Left |
| OK | OK |
| Right | Right |
| Down | Down |
| ← | Back / Return |
| Home | Menu / Home |
| + | Setup / OPT / |
| << | << / Tune- |
| Play | Play / Slow |
| >> | >> / Tune+ |
| Stop | Stop / Hold |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Pause | Pause / Step / Freeze |
| Rec | Rec / Rec Mode |
| Red | Red / Netflix / Search |
| Green | Green / APP / Repeat |
| Yellow | Yellow / YouTube / Repeat |
| Blue | Blue / Prime Video / Random |
| Vol + | Vol + |
| Netflix | Shift + Red / Netflix / |
| CH+ | CH+ / Page+ |
| Mute | Mute / Dimmer |
| Windows | Shift + Green / APP / |
| Exit TV | Exit / Cancel / Clear |
| Vol - | Vol - |
| Rakuten Tv | Fav / Marker / PC |
| CH- | CH- / Page- |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| 3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| TEXT | Text | GOTO TEXT | Text / Goto |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| LIST TV GUIDE | TV Guide/List | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|