Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	MUTE Mute
1	1 1
2	2 2
3	3 3
4	4 4
5	5 5
6	6 6
7	7 7
8	8 8
9	9 9
0	0 0
List	DISC NAV LIST List
Recall	RETURN BACK Back
Vol +	+ VOL Vol +
Vol -	VOL – Vol -
Aspect	PICTURE FORMAT Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Lang / Nicam	SOUND DUAL Dual
Input	TIMER AV AV
CH +	+ CH Ch +
CH -	CH – Ch -
Up	Up
Right	Right
Down	Down
Left	Left
Enter	OK Ok
Menu	TOP MENU MENU Menu
Exit	CLEAR EXIT Exit
Display	DISPLAY INFO Info
P. Mode	SHIFT + PICTURE FORMAT Shift + Format
S. Mode	SHIFT + SOUND DUAL Shift + Dual
Sleep	PROG SLEEP Sleep
FAV	FAV PRE-CH Pre Ch
Fav -	SHIFT + Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Fav +	SHIFT + ▲ Shift + Up	Yellow	C Yellow
EPG	GUIDE Guide	Blue	D Blue
Text	TEXT Text		
Hold	SHIFT + ■ Shift + Stop		
TV / Radio	TV/R TV/R		
Subtitle	SUBT Subt		
Index / <<	<< <<		
Size / >>	>> >>		
Reveal / I <<	I << I <<		
Subpage / >>I	>>I >>I		
Rec	REC MODE Rec		
Play / Pause	PLAY MODE ▶ Play		
Play / Pause	II Pause		
Stop	■ Stop		
Media	MEDIA Media		
Red	A Red		
Green	B Green		