Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Stop	Stop / Hold
Open/Close	Eject / Surround	>>I	>>I / Preset+
Display/Progra	SHIFT + DISPLAY (MEDIA) Shift + Display / Media	▼ Tunning/Group/PT	<< / Tune-
Display/Progra	PROGRAM TV/RADIO TV/Radio /	Display Mode	Display / Media
Record	REC MODE Rec / Rec Mode	News Info	Info / Angle
RPT/RND	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random	PTY Search	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search
RPT/RND	APP REPEAT Green / APP / Repeat	FM	SMART (LIST) Smart / List
Clock	TIMER SLEEP Sleep / Timer	1	1
iPod	SHIFT + 7 (AUX-HDD) Shift + 7	2	2
Audio In	LANG I/II AUDIO Audio / Lang I/II	3	3
CD	SHIFT + 3 (CD-STB) Shift + 3	Sound Mode	TITLE SOUND Sound / Title
USB	SHIFT + 8 (USB) Shift + 8	4	4
Play	SLOW Play / Slow	5	5
Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze	6	6
▲ Tunning/Group/PT	TUNE+ >> / Tune+	HBS	HOME MENU Menu / Home
I <<	PRESET- I << / Preset-	7	7
OK	OK OK	8	8

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9	BLUETOOTH 9	9		
VOL +	Vol +	VOL +	Vol +		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
≧10	>=10	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer		
VOL −	Vol -	VOL −	Vol -		