Mandis shop

Philips 996510058626

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power 1	Power
Power 2	2
Power 3	3
SRC1	Red
SRC2	Green
SRC3	Yellow
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -
I <<	I <<
>>I	>>I
OK	Ok
Play	Play
Pause	Pause
Preset +	Ch +
Preset -	Ch -
Menu1	Menu
Menu2	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu3	6
Prog1	Smart
Prog2	8
Prog3	9
Mute	Mute
Scan	Media

https://remotes.de/Philips/1389-858-ersatzfernbedienung-fur-Philips-996510058626.htm