Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby TV		Power
	Tv/Video TV	SEARCH TV/R	TV/R
	CH+ TV	+ CH	Ch +
	CH- TV	CH −	Ch -
	Vol + TV	+ VOL	Vol +
	Vol - TV	VOL −	Vol -
	1 TV	1	1
	2 TV	2	2
	3 TV	3	3
	4 TV	4	4
	5 TV	5	5
	6 TV	6	6
	7 TV	7	7
	8 TV	8	8
	9 TV	9	9
	0/10 TV	0	0
	-/-- TV	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Enter/Memory/D.Skip TV	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Standby AV Video	SHIFT +	Shift + Power
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD/CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tuner	APP MEDIA	Media
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Test Tone	HOME SMART	Smart
	2CH	REPEAT TEXT	Text
	A.F.D.	SETTINGS OPT	Options
	Movie	PICTURE FORMAT	Format
	Music	SOUND DUAL	Dual
	Dual Mono	ECO 3D	3D
	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
	MPX/FM Mode/Audio Video	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
	ANT/D.Tuning/Subtitle Video 1	AD SUBT	Subt

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung			Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		
MEMORY / D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Video 1	SHIFT	+	FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch	ENTER	Enter Video 1	OK	Ok
1	1 Video 1	SHIFT	+	1	Shift + 1	DISPLAY	Display Video	DISPLAY INFO	Info
2	2 Video 1	SHIFT	+	2	Shift + 2	TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	SHIFT	+ VOL + Shift + Vol +
3	3 Video 1	SHIFT	+	3	Shift + 3	–	Master Vol -	SHIFT	+ VOL – Shift + Vol -
4	4 Video 1	SHIFT	+	4	Shift + 4	MUTING	Muting	MUTE	Mute
5	5 Video 1	SHIFT	+	5	Shift + 5	▷	Play Video 1	PLAY MODE ▶	Play
6	6 Video 1	SHIFT	+	6	Shift + 6	❚❚	Pause Video 1	❚❚	Pause
7	7 Video 1	SHIFT	+	7	Shift + 7	■	Stop Video 1	■	Stop
8	8 Video 1	SHIFT	+	8	Shift + 8	TUNING – ◀◀	<<Tuning- Video	«	<<
9	9 Video 1	SHIFT	+	9	Shift + 9	TUNING + ▶▶	>>Tuning+	»	>>
0/10	0/10 Video 1	SHIFT	+	0	Shift + 0	TV CH – PRESET – ⏮	I<<Preset+	⏮	I<<
>10 CLEAR	-/--/>10/Clear Video 1	SHIFT	+	-/-- GUIDE	Shift + Guide	TV CH + PRESET + ⏭	>>I/Preset + Video 1	⏭	>>I
AV MENU	AV Menu Video	TIMER AV			AV	STEP ADVANCE	→Advance/Step I> Video 1	SHIFT	+ CH + Shift + Ch +
▲	Up Video 1	▲			Up	STEP REPLAY	←/Replay/<I Step Video 1	SHIFT	+ CH – Shift + Ch -
▼	Down Video 1	▼			Down				
▶	Right Video 1	▶			Right				
◀	Left Video 1	◀			Left				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby System		Power
	Standby AV	SHIFT +	Shift + Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Test Tone	HOME SMART	Smart
	Play	PLAY MODE	Play
	>>/Tuning+		>>
	<<</Tuning-		<<
	Pause		Pause
	Stop		Stop
	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD/CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tuner	APP MEDIA	Media
	1	1	1
	2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0/10	0	0
	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
	Enter/Memory/D.S	FAV PRE-CH	Pre Ch
	Top	SHIFT + TOP MENU MENU	Shift + Menu
	AV Menu	TIMER AV	AV
	Muting	MUTE	Mute
	Return/Exit	RETURN BACK	Back
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL −	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV CH – PRESET –	I <</ Preset -	K<	I <<				
TV CH + PRESET +	>>I / Preset +	>>I	>>I				
	Up		Up				
	Down		Down				
	Right		Right				
	Left		Left				
ENTER	Enter	OK	Ok				
EP ADVANCE	· →Advance/ Step I >	+ CH	Ch +				
REPLAY	← / Replay/ ◁ I Step	CH –	Ch -				
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual				
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format				
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options				
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D				
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text				
FM MODE AUDIO	MPX/ FM	SEARCH TV/R	TV/ R				
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle	AD SUBT	Subt				
SHIFT ANGLE	Jump/ Shift/ Angle	DISC NAV LIST	List				

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby System		Power
	Standby AV	SHIFT +	Shift + Power
	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
	Test Tone	HOME SMART	Smart
	Video 1	A	Red
	Video 2	B	Green
	SA-CD/CD	C	Yellow
	DVD	D	Blue
	Tuner	APP MEDIA	Media
	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
	Music	SOUND DUAL	Dual
	Movie	PICTURE FORMAT	Format
	2CH	REPEAT TEXT	Text
	Dual Mono	ECO 3D	3D
	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
	Enter/Memory/D. S	FAV PRE-CH	Pre Ch
	1	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	2	2	2
	3	3	3
	4	4	4
	5	5	5
	6	6	6
	7	7	7
	8	8	8
	9	9	9
	0/10	0	0
	-/--/>10/Clear	-/-- GUIDE	Guide
	Master Vol +	+ VOL	Vol +
	Master Vol -	VOL –	Vol -
	Muting	MUTE	Mute
	Display	DISPLAY INFO	Info
	Enter	OK	Ok
	Play	PLAY MODE ▶	Play
	Pause	II	Pause

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Stop		Stop
	<<Tuning-		<<
	>>Tuning+		>>
	I<<Preset-		I<<
	>>I/Preset+		>>I

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
VIDEO 1	Video 1	A	Red
VIDEO 2	Video 2	B	Green
SA-CD/CD	SA-CD/CD	C	Yellow
DVD	DVD	D	Blue
TUNER	Tuner	HOME SMART	Smart
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
Standby System			Power
MAIN MENU	Main Menu	TOP MENU MENU	Menu
2CH	2CH	REPEAT TEXT	Text
A.F.D.	A. F. D.	SETTINGS OPT	Options
MOVIE	Movie	PICTURE FORMAT	Format
MUSIC	Music	SOUND DUAL	Dual
DUAL MONO	Dual Mono	ECO 3D	3D
FM MODE MPX AUDIO	MPX/FM Mode/Audio Tuner	SEARCH TV/R	TV/R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/D.Tuning/Subtitle Tuner	AD SUBT	Subt
SHIFT ANGLE	Jump/Shift/Angle Tuner	DISC NAV LIST	List
1	1 Tuner	1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
2	2 Tuner	2	2
3	3 Tuner	3	3
4	4 Tuner	4	4
5	5 Tuner	5	5
6	6 Tuner	6	6
7	7 Tuner	7	7
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
0/10	0/10 Tuner	0	0
MEMORY D.SKIP	Enter/Memory/D.Skip Tuner	FAV PRE-CH	Pre Ch
MUTING	Muting	MUTE	Mute
TV VOL MASTER VOL +	Master Vol +	+ VOL	Vol +
–	Master Vol -	VOL –	Vol -
DISPLAY	Display Tuner	DISPLAY INFO	Info
TV CH – PRESET –	I<<Preset- Tune	I<<	I<<
TV CH + PRESET +	>>I/Preset+	>>I	>>I
TUNING –	<<Tuning- Tuner	<<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TUNING +	>>/ Tuning+	>>	>>
TEST TONE	Test Tone	APP MEDIA	Media
AV	Standby Video	SHIFT +	Shift + Power
FM MODE AUDIO	MPX/ FM Mode/ Audio Video	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/ R
D.TUNING SUBTITLE	ANT/ D. Tuning/ Subtitle Video 2	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
MEMORY D.SKIP	Enter/ Memory/ D. Skip Video 2	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
1	1 Video 2	SHIFT + 1	Shift + 1
2	2 Video 2	SHIFT + 2	Shift + 2
3	3 Video 2	SHIFT + 3	Shift + 3
4	4 Video 2	SHIFT + 4	Shift + 4
5	5 Video 2	SHIFT + 5	Shift + 5
6	6 Video 2	SHIFT + 6	Shift + 6
7	7 Video 2	SHIFT + 7	Shift + 7
8	8 Video 2	SHIFT + 8	Shift + 8
9	9 Video 2	SHIFT + 9	Shift + 9
0/10	0/ 10 Video 2	SHIFT + 0	Shift + 0
>10 CLEAR	-/--/ >10/ Clear Video 2	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AV MENU	AV Menu Video	TIMER AV	AV
	Up Video 2		Up
	Down Video 2		Down
	Right Video 2		Right
	Left Video 2		Left
ENTER	Enter Video 2	OK	Ok
DISPLAY	Display Video	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
	Play Video 2	PLAY MODE	Play
	Pause Video 2		Pause
	Stop Video 2		Stop
REPLAY	←/ Replay/ ◁ I Step Video 2	CH −	Ch -
ADVANCE	·→Advance/ Step I > Video 2	+ CH	Ch +
TV CH + PRESET +	>>I / Preset+	SHIFT +	Shift + >>I
TV CH − PRESET −	I <</ Preset- Vide	SHIFT +	Shift + I <<
TUNING +	>>/ Tuning+	SHIFT +	Shift + >>
TUNING −	<</ Tuning- Video	SHIFT +	Shift + <<