Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
0	0	HDMI-SAT 0	0
SAT	Sat	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
	Down		Down
Page	Page +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
Page	Page -	CH PAGE −	CH- / Page-
AUDIO	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	Red / Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
PAUSE	Blue / Pause	SHIFT + STEP-FREEZE II	Shift + Pause / Step /
PAUSE	Blue / Pause	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
ZOOM	Green / Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
ZOOM	Green / Zoom	APP REPEAT	Green / APP / Repeat

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Yellow / i	Info / Angle		
Yellow / i	Yellow / YouTube / Repeat		
F1 / White	Shift + 1		
F2 / Sub	Subtitle / EQ		
F2 / Sub	Shift + 2		
F3	Shift + 3		
TXT	Text / Goto		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Play	Play / Slow		
Stop / USB	Stop / Hold		
Stop / USB	Shift + 8		
Stop / USB	Display / Media		
I <<	I << / Preset-		
>>I	>>I / Preset+		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		