| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power | Power |
| Open / Close | Eject |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| -/-- | Shift + Guide |
| Recall | Back |
| Red | Red |
| Green | Green |
| Yellow | Yellow |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Blue | Blue |
| P. Mode | Shift + Format |
| S. Mode | Shift + Dual |
| Mute | Mute |
| TXT | Text |
| Aspect | Format |
| Nicam | Shift + 3D |
| Display | Info |
| Sleep | Sleep |
| Up / PR + | Up |
| Up / PR + | Ch + |
| Down / PR - | Down |
| Down / PR - | Ch - |
| Right / Vol + | Right |
| Right / Vol + | Vol + |
| Left / Vol - | Left |
| Left / Vol - | Vol - |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Enter | Ok |
| Source | AV |
| Menu | Menu |
| Stop / Hold | Stop |
| Play/Pause / Mix | Play |
| Play/Pause / Mix | Pause |
| Subpage | Shift + Subt |
| Goto / Size | Smart |
| Angle / Index | 3D |
| Media / Reveal | Media |
| DVD Menu / DTV/Radio | TV/R |
| DVD Menu / DTV/Radio | D. Menu |
| Up / I<< / List | Shift + Up |
| Up / I<< / List | List |
| Up / I<< / List | I<< |
| Repeat / EPG | Guide |
| Left / << / Page Down | Shift + Left |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| A-B / FAV | Pre Ch |
| Left / << / Page Down | << |
| Setup | Options |
| Right / >> / Page Up | Shift + Right |
| Right / >> / Page Up | >> |
| Setup | Shift + Ok |
| Zoom / Still | Shift + Eject |
| Language | Dual |
| Title | Shift + Info |
| Down / >>I | Shift + Down |
| Down / >>I | >>I |
| Subtitle | Subt |