Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
Menu	Menu
Last	Back
TV / R	TV/R
Exit	Exit
Up / CH +	Ch +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up / CH +	Up
Down / CH -	Ch -
Down / CH -	Down
Right / Vol +	Vol +
Right / Vol +	Right
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	Ok
Sub-T.	Subt
Info	Info
Text	Text
Audio	Dual
EPG	Guide
Favor	Pre Ch
Red / I<<	I<<
Red / I<<	Red
Green / <<	<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Green / <<	B	Green
	Yellow / >>		>>
	Yellow / >>	C	Yellow
	Blue / >>I	D	Blue
	Blue / >>I		>>I
USB	USB	APP MEDIA	Media
GOTO	Rec / Goto	REC MODE	Rec
	Stop		Stop
	Play / Pause		Pause
	Play / Pause	PLAY MODE	Play

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung