Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
V- Mode	D. Menu / Top
Mute	Mute / Dimmer
SAT	Shift + 0
SAT	Display / Media
TV / AV	AV / Input / RDS
Zoom	Zoom / Size
Sleep	Sleep / Timer
1	1
2	2
3	3
FAV	Fav / Marker / PC
4	4
5	5
6	6
Pause	Pause / Step / Freeze
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Page +	Shift + CH+ /
TV / Radio	TV/ Radio /
0	0
<- PR	Back / Return
Page -	Shift + CH- /
Up / PR +	CH+ / Page+
Up / PR +	Up
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK / List	Smart / List
OK / List	OK
Right / Vol +	Right
Right / Vol +	Vol +
Down / PR -	CH- / Page-
Down / PR -	Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home	< Slow	I<< / Preset-
Exit	Exit / Cancel / Clear	> Slow	>>I / Preset+
Info	Info / Angle		
EPG	Guide / EPG / -/--		
Red / Find	Red / Netflix / Search		
Green / V-Format	Picture / Format		
Green / V-Format	Green / APP / Repeat		
Yellow / TXT	Text / Goto		
Yellow / TXT	Yellow / YouTube / Repeat		
Blue / Audio	Audio / Lang I/II		
Blue / Audio	Blue / Prime Video / Random		
Record	Rec / Rec Mode		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Shift	Setup / OPT /		
<< Fast	<< / Tune-		
>> Fast	>> / Tune+		