Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Power		Power	
Tv/ Rad		TV/ R	
Subt i t l e		Subt	
AD/ PI P/ *		Dual	
Tv/ PC		Medi a	
I nput		AV	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
0		0	
Li st		Li st	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
Q. Vi ew		D. Menu	
Vol +		Vol +	
Vol -		Vol -	
Mut e		Mut e	
FAV		Pr e Ch	
Gui de		Gui de	
P+		Ch +	
P-		Ch -	
Text		Text	
I nf o		I nf o	
T. Opt		Shi f t + Opt i ons	
Set t i ngs		Opt i ons	
Back		Back	
Exi t		Exi t	
Q. Menu		Menu	
Up		Up	
Down		Down	

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Left		Left
	OK		Ok
	Simplink		Smart
	Rec		Rec
	Stop/Line Tv		Stop
	<<		<<
	Play		Play
	Pause		Pause
	>>		>>
	Red		Red
	Green/Games		Green
	Yellow/Brightnes		Yellow
	Blue/Brightness+		Blue

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung