Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Info	Info / Angle
0	0
Recall	Back / Return
Menu	Menu / Home
Up	Up
Quitter	Exit / Cancel / Clear

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Guide	Guide / EPG / -/--
Down	Down
TV / Radio	TV/Radio /
Red	Red / Netflix / Search
Enregistrer	Rec / Rec Mode
Green	Green / APP / Repeat
FAV	Fav / Marker / PC
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Stop	Stop / Hold
Blue	Blue / Prime Video / Random
Lecteur Media	Display / Media
I<<	I<< / Preset-
Play	Play / Slow
<<	<< / Tune-

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TIMER	Timer	TIMER SLEEP	Sleep / Timer		
>>I	>>I	PRESET+	>>I / Preset+		
Pause	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze		
>>	>>	TUNE+	>> / Tune+		
TTX	TTX	GOTO TEXT	Text / Goto		
AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II		
S-TITRES	S-Titres	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ		
RESOLUTION	Resolution	FORMAT PICTURE	Picture / Format		