| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON | On | | Power |
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 V1 | V1 | TV 1 | 1 |
| 2 V2 | V2 | VIDEO 4 | 4 |
| 3 V3 | V3 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 5 MULTI CH | Multi CH | USB 8 | 8 |
| 6 DVD | DVD | DVD 2 | 2 |
| 7 TAPE | Tape | TAPE 5 | 5 |
| 8 TUNER | Tuner | TUNER 6 | 6 |
| 9 CD | CD | CD - STB 3 | 3 |
| 0 DIMMER | Tuner / Dimmer | HDMI - SAT 0 | 0 |
| 0 DIMMER | Tuner / Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| CLR SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| CH DISC + | CH / Disc+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOL + | Vol + | VOL + | Vol + |
| CH DISC - | CH / Disc- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| VOL - | Vol - | VOL - | Vol - |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| GUIDE TOP MENU SP A/B | SP A/B | TITLE SOUND | Sound / Title |
| | Up | | Up |
| PREVIOUS MENU MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| STEREO | Stereo | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| SURROUND | Surround | SURROUND | Eject / Surround | | |
| SURROUND | Surround | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| < | < | YouTube / REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat | | |
| > | > | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| AUDIO / TEST TONE | Test Tone | GOTO / TEXT | Text / Goto | | |
| SUBTITLE / CH SEL | CH Sel | LIST / SMART | Smart / List | | |
| RANDOM / LEVEL- | Level - | SHIFT + CH PAGE - | Shift + CH- / | | |
| REPEAT / LEVEL+ | Level + | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / | | |
| DISPLAY | Display | MEDIA / DISPLAY | Display / Media | | |
| HDD / L NIGHT | L. Night / HDD | TOP MENU / D.MENU | D. Menu / Top | | |
| DVD / CINE FLTR | Cine FLTR/DVD | HOME / MENU | Menu / Home | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON | On | | Power |
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 V1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 V2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 V3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 MULTI CH | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 DVD | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 TAPE | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUNER | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 CD | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| +10 10 | +10 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| 0 11 DIMMER | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| CLR 12 SLEEP | CLR | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| CH DISC + | CH/Disc+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH DISC − | CH/Disc- | CH PAGE − | CH- / Page- |
| TOP MENU SP A/B | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top Menu |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Up | | Up |
| PREVIOUS MENU MUTING | Muting/Previous | HOME MENU | Menu / Home |
| PREVIOUS MENU MUTING | Muting/Previous | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| RETURN | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | Down | | Down |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | I<< | PRESET- | I<< / Preset- |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| AUDIO TEST TONE | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |

Menu

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBTITLE / CH SEL | Subtitle | EQ / SUBTITLE | Subtitle / EQ | | |
| RANDOM / LEVEL- | Random | Prime Video / RANDOM | Blue / Prime Video / Random | | |
| REPEAT / LEVEL+ | Repeat | APP / REPEAT | Green / APP / Repeat | | |
| DISPLAY | Display | MEDIA / DISPLAY | Display / Media | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON | On | | Power |
| 1 V1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 V2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 V3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 MULTI CH | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 DVD | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 TAPE | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUNER | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 CD | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 DIMMER 11 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| CH DISC + | CH/Disc+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH DISC - | CH/Disc- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| GUIDE TOP MENU SP A/B | Guide | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| | Up | | Up |
| PREVIOUS MENU MUTING | Muting/Previous Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| PREVIOUS MENU MUTING | Muting/Previous Menu | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| ON | On CD | SHIFT + | Shift + Power |
| STANDBY | Standby CD | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| 1 V1 | 1 CD | SHIFT + TV 1 | Shift + 1 |
| 2 V2 | 2 CD | SHIFT + DVD 2 | Shift + 2 |
| 3 V3 | 3 CD | SHIFT + CD - STB 3 | Shift + 3 |
| 4 | 4 CD | SHIFT + VIDEO 4 | Shift + 4 |
| 5 MULTI CH | 5 CD | SHIFT + TAPE 5 | Shift + 5 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 6 CD | Shift + 6 |
| 7 CD | Shift + 7 |
| 8 CD | Shift + 8 |
| 9 CD | Shift + 9 |
| +10 CD | Shift + Guide / EPG / -/-- |
| 0 CD | Shift + 0 |
| CLR CD | Shift + Exit / Cancel / Clear |
| CH/Disc + CD | Shift + CH+ / |
| CH/Disc- CD | Shift + CH- / |
| Pause CD | Shift + Pause / Step / |
| Play CD | Shift + Play / |
| Stop CD | Shift + Stop / |
| << CD | Shift + << / |
| >> CD | Shift + >> / |
| I << CD | Shift + I << / Preset- |
| >>I CD | Shift + >>I / Preset+ |
| Random CD | Shift + Blue / Prime Video / Random |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Repeat CD | Shift + Green / APP / |
| Display CD | Shift + Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON | On | | Power |
| STANDBY | Standby | SHIFT + | Shift + Power |
| 1 V1 | 1 | TV 1 | 1 |
| 2 V2 | 2 | DVD 2 | 2 |
| 3 V3 | 3 | CD - STB 3 | 3 |
| 4 | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| 5 MULTI CH | 5 | TAPE 5 | 5 |
| 6 DVD | 6 | TUNER 6 | 6 |
| 7 TAPE | 7 | AUX - HDD 7 | 7 |
| 8 TUNER | 8 | USB 8 | 8 |
| 9 CD | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| 0 DIMMER | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 |
| CH DISC + | CH+ | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| CH DISC - | CH- | CH PAGE - | CH- / Page- |
| | Up | | Up |
| | Left | | Left |
| ENTER | Enter | OK | OK |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Right | | Right |
| | Down | | Down |
| SETUP | Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Pause | STEP - FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |