Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power	Right	Right
SD/HC	Display / Media	Option	Setup / OPT /
Input TV	Shift + 1	Down	Down
Input TV	TV/Radio /	Back/Return	Back / Return
Input AV	AV / Input / RDS	Red	Red / Netflix / Search
[+]/Aspect	Picture / Format	Green	Green / APP / Repeat
Menu	Menu / Home	Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
N	Audio / Lang I/II	Blue	Blue / Prime Video / Random
Direct Tv Rec	Shift + Rec / Rec Mode	Text	Text / Goto
i	Info / Angle	STTL	Subtitle / EQ
Exit	Exit / Cancel / Clear	Index	Zoom / Size
Viera Tools	D.Menu / Top	Hold	Shift + Stop /
Viera Link	Smart / List	1	1
Up	Up	2	2
Guide	Guide / EPG / -/--	3	3
Left	Left	4	4
OK	OK	5	5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
6	6
7	7
8	8
9	9
Mute	Mute / Dimmer
0	0
(<>)	Sound / Title
Vol +	Vol +
CH+	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
CH-	CH- / Page-
Power Down	Shift + Power
Rec	Rec / Rec Mode
Programme	Shift + CH- /
Programme Up	Shift + CH+ /
<<	<< / Tune-
I <<	I << / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Play	Play / Slow
>>	>> / Tune+
>>I	>>I / Preset+
Stop	Stop / Hold
Pause/Step	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power Down	Power		
Rec	Rec / Rec Mode		
Programme	CH- / Page-		
Programme Up	CH+ / Page+		
<<	<< / Tune-		
I <<	I << / Preset-		
Play	Play / Slow		
>>	>> / Tune+		
>>I	>>I / Preset+		
Stop	Stop / Hold		
Pause/ Step	Pause / Step / Freeze		