Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power	POWER	Power
MUTE	Mute	MUTE	Mute
DTV/RADIO	DTV / Radio	SEARCH TV/R	TV/R
Senseye	Senseye	HOME SMART	Smart
BACKLIGHT	Backlight	APP MEDIA	Media
INFO	Info	DISPLAY INFO	Info
TV AUDIO	TV Audio	SOUND DUAL	Dual
ATV/DTV	ATV/DTV	SHIFT + SEARCH TV/R	Shift + TV/R
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep
SOUND	Sound	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual
PICTURE	Picture	SHIFT + PICTURE FORMAT	Shift + Format
FREEZE	Freeze	II	Pause
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
WIDE	Wide	PICTURE FORMAT	Format
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
AVC	AVC	SHIFT + TIMER AV	Shift + AV
RETURN	Return	SHIFT + RETURN BACK	Shift + Back
VOL +	Vol +	+ VOL	Vol +
VOL -	Vol -	VOL –	Vol -
GUIDE	Guide	GUIDE	Guide
LIST	List	DISC NAV LIST	List
PROG +	Prog +	+ CH	Ch +
PROG -	Prog -	CH –	Ch -
BACK	Back	RETURN BACK	Back
FAVORITE	Favorite	FAV PRE-CH	Pre Ch

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
INPUT	Input	TIMER AV	AV
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
HOLD	Hold		Stop
UPDATE	Update	CLEAR EXIT	Exit
SUBCODE	Subcode	SHIFT + AD SUBT	Shift + Subt
TEXT/MIX	Text / Mix	REPEAT TEXT	Text
INDEX	Index	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info
LIST	[≡...] / List	SHIFT + DISC NAV LIST	Shift + List
SIZE	Size	ZOOM	Eject
REVEAL	Reveal	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
	Red	A	Red
	Green	B	Green

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Yellow	C	Yellow
	Blue	D	Blue