Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute	Menu Off	Exit
Update	Format	Display	Shift + Info
Txt Stop	Stop	Menu Down	Down
Reveal	3D	Back	Back
Info	Info	Menu audio	Dual
Subt. List	Subt	Volume+	Vol +
Sleep Timer	Sleep	Chan. Up	Ch +
Return TV	TV/R	Volume-	Vol -
Menu video	D. Menu	Chan. Down	Ch -
Txt Expand	Eject	1	1
Text	Text	2	2
TV/AV	AV	3	3
Menu	Menu	4	4
Menu Up	Up	5	5
Menu Left	Left	6	6
OK Enter	Ok	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE Guide
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH Pre Ch
Red	A Red
Green	B Green
Off/Tim	APP MEDIA Media
On/Tim	HOME SMART Smart
Mix Scan	DISC NAV LIST List
Tone-	Pause
Color- S. Std	<<
Color+ P. Std	>>
Yellow	C Yellow
Blue	D Blue
Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
Audio+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Contrast+	>>I
Contrast-	I <<
Surround	SHIFT + A Shift + Red
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue