Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Menu	Menu / Home
0	0
Exit / Last	Exit / Cancel / Clear
Exit / Last	Back / Return
TV / R	TV/Radio /
Up / CH +	Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Up / CH +	CH+ / Page+
Info	Info / Angle
Left / Vol -	Left
Left / Vol -	Vol -
OK	OK
Right / Vol +	Vol +
Right / Vol +	Right
Sub-T	Subtitle / EQ
Down / CH -	CH- / Page-
Down / CH -	Down
Text	Text / Goto
Audio	Audio / Lang I/II
Mode	Picture / Format
EPG	Guide / EPG / -/--
Favor	Fav / Marker / PC
Red / I<<	Red / Netflix / Search
Red / I<<	I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Green / <<	TUNE- << / Tune-		
Green / <<	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow / >>	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / >>	TUNE+ >> / Tune+		
Blue / >>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Blue / >>I	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Time Shift	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
Stop	HOLD Stop / Hold		
Play / Pause	SLOW Play / Slow		
Play / Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		