Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Source	AV / Input / RDS	Up	Up
?	Setup / OPT /	Left	Left
Power	Power	OK	OK
Format	Picture / Format	Right	Right
Radio	TV/Radio /	Down	Down
Mute / Edit	Mute / Dimmer	i+	Info / Angle
Rec	Rec / Rec Mode	Back	Back / Return
>I <	Zoom / Size	Red / A-Z	Red / Netflix / Search
Stop	Stop / Hold	Green / Lang	Audio / Lang I/II
I <	I << / Preset-	Green / Lang	Green / APP / Repeat
Play / Pause	Play / Slow	Yellow / S.Titl	Yellow / YouTube / Repeat
>I	>>I / Preset+	Blue / A.Focus	Blue / Prime Video / Random
<<	<< / Tune-	Vol +	Vol +
>>	>> / Tune+	Media	Display / Media
Apps	SHIFT + APP: Shift + Green / APP /	CH + / Page +	CH+ / Page+
List	Smart / List	Vol -	Vol -
Exit	Exit / Cancel / Clear	Guide	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CH -	CH - / Page -	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2 abc	2	DVD 2	2
3 def	3	CD - STB 3	3
4 ghi	4	VIDEO 4	4
5 jkl	5	TAPE 5	5
6 mno	6	TUNER 6	6
7 pqrs	7	AUX - HDD 7	7
8 tuv	8	USB 8	8
9 wxyz	9	BLUETOOTH 9	9
TIMER DEL	Timer / DEL	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
0	0	HDMI - SAT 0	0
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung