Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD/VHS Power	Power
TV Power	Shift + Power
TV CH+	Shift + CH+ /
TV Vol +	Shift + Vol +
TV Vol +	Vol +
Drive Select	Text / Goto
TV AV	Shift + AV / Input / RDS
TV CH-	Shift + CH- /
TV Vol -	Shift + Vol -
TV Vol -	Vol -
1	1
2	2
3	3
CH+/Tracking/V-Lock+	CH+ / Page+
4	4
5	5
6	6

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CH-/Tracking/V-Lock-	CH- / Page-
7	7
8	8
9	9
ShowView	Picture / Format
*/Delete/Reset	Shift + Exit / Cancel / Clear
0	0
Input Select	AV / Input / RDS
Prog / Check	TV/Radio /
I<< Skip/Index	I<< / Preset-
Skip/Index >>I	>>I / Preset+
<<	<< / Tune-
Slow/Search/FF	>> / Tune+
Stop	Stop / Hold
Pause	Pause / Step / Freeze
Play	Play / Slow
i/Status	Info / Angle

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
GUIDE	Guide	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--	EXT LINK	Ext Link	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear	DIRECT TV REC	Direct Tv Rec	SURROUND	Eject / Surround
DIRECT NAVIGATOR	Direct Navigator	LIST SMART	Smart / List	AUDIO	Audio	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
	Up		Up	F Rec	F. Rec	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
FUNCTION MENU	Function Menu	HOME MENU	Menu / Home	DISPLAY	Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	Left / ◁ I		Left	TIME SLIP JET REW	Time Slip / << J Rew	SHIFT + TUNE-	Shift + << /
OK	OK	OK	OK	TIME SLIP JET REW	Time Slip / << J Rew	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Right / I ▷		Right				
OPTION	Option	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /				
	Down		Down				
RETURN	Return	RETURN BACK	Back / Return				
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search				
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat				
CREATE CHAPTER	Yellow / Create Chapter	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat				
MANUAL SKIP	Blue/ Manual Ski	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random				
REC	Rec	REC MODE	Rec / Rec Mode				
REC MODE	Rec Mode	SHIFT + REC MODE	Shift + Rec / Rec Mode				