Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Mute	Mute / Dimmer
V. Format	Shift + Picture / Format
Sleep	Sleep / Timer
Text	Text / Goto
TV / Radio	TV/Radio /
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
[[≡]	Smart / List
0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Recall	Back / Return
Vol -	Vol -
Vol +	Vol +
CH -	CH- / Page-
CH +	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Page Down	Shift + CH- /
Down	Down
Page Up	Shift + CH+ /
FAV	Fav / Marker / PC
Guide	Guide / EPG / -/--
Info	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
✓	Display / Media	I<<	I<< / Preset-
Red	Red / Netflix / Search	>>I	>>I / Preset+
Green	Green / APP / Repeat	SAT	Shift + 0
Yellow / Audi	Yellow / YouTube / Repeat	Picture	Picture / Format
Yellow / Audi	Audio / Lang I/II	Book	Setup / OPT /
Blue / Subtitl	Blue / Prime Video / Random	Book 2	Shift + Setup / OPT / Tools
Blue / Subtitl	Subtitle / EQ		
Play	Play / Slow		
Stop	Stop / Hold		
Pause	Pause / Step / Freeze		
Rec	Rec / Rec Mode		
>[≡]	Shift + Text /		
I>	Shift + Pause / Step /		
<<	<< / Tune-		
>>	>> / Tune+		
Zoom	Zoom / Size		
>I<	Shift + Stop / Hold		