Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
V.Format	V. Format	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Text	GOTO TEXT	Text / Goto
	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
	[[≡]	LIST SMART	Smart / List
0	0	HDMI - SAT 0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall	RETURN BACK	Back / Return
VOL	Vol -	VOL −	Vol -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
CH	CH -	CH PAGE −	CH- / Page-
CH	CH +	+ CH PAGE	CH+ / Page+
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Up		Up
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
	Page Down	SHIFT + CH PAGE −	Shift + CH- /
	Down		Down
	Page Up	SHIFT + + CH PAGE	Shift + CH+ /
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
✓	MEDIA DISPLAY — Display / Media	I<<	PRESET- — I<< / Preset-
Red	NETFLIX SEARCH — Red / Netflix / Search	>>I	PRESET+ — >>I / Preset+
Green	APP REPEAT — Green / APP / Repeat	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0 — Shift + 0
Yellow / Audio	YouTube REPEAT A-B — Yellow / YouTube / Repeat	Picture	FORMAT PICTURE — Picture / Format
Yellow / Audio	LANG I/II AUDIO — Audio / Lang I/II	Book	OPT-TOOLS SETUP — Setup / OPT /
Blue / Subtitle	Prime Video RANDOM — Blue / Prime Video / Random	Book 2	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP — Shift + Setup / OPT / Tools
Blue / Subtitle	EQ SUBTITLE — Subtitle / EQ		
Play	SLOW — Play / Slow		
Stop	HOLD — Stop / Hold		
Pause	STEP-FREEZE — Pause / Step / Freeze		
Rec	REC MODE — Rec / Rec Mode		
>[≡]	SHIFT + GOTO TEXT — Shift + Text /		
I>	SHIFT + STEP-FREEZE — Shift + Pause / Step /		
<<	TUNE- — << / Tune-		
>>	TUNE+ — >> / Tune+		
Zoom	SIZE ZOOM — Zoom / Size		
>I<	SHIFT + HOLD — Shift + Stop / Hold		