Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	MUTE	Mute
NET+	Net+	HOME SMART	Smart
DTV	DTV	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
USB	USB	ECO 3D	3D
	YouTube	APP MEDIA	Media
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0
TV GUIDE	Tv Guide	-/-- GUIDE	Guide

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Recall	FAV PRE-CH	Pre Ch
VOL	Vol +	VOL	Vol +
VOL	Vol -	VOL	Vol -
PICTURE	Picture	PICTURE FORMAT	Format
SOUND	Sound	SOUND DUAL	Dual
SOURCE	Source	TIMER AV	AV
CH	CH+	CH	Ch +
CH	CH-	CH	Ch -
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
EXIT	Exit	CLEAR EXIT	Exit
BACK	Back	RETURN BACK	Back
FAV	FAV	SHIFT + FAV PRE-CH	Shift + Pre Ch
	Up		Up
	Down		Down
	Right		Right
	Left		Left
OK	OK	OK	Ok

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Info	Info	Red/ Goto	Red
Sleep	Sleep	Green/ A- B	Green
Audio	Shift + Dual	Yellow/ Angle	Yellow
Subtitle	Subt	Blue/ Repeat	Blue
Text	Text		
Text/ Hold	TV/ R		
Text/ DVD/ Zoom	Eject		
Power Display	Shift + Power		
Rec	Rec		
I<<	I<<		
>>I	>>I		
Stop	Stop		
Rec List	List		
<< PVR Media	<<		
>> PVR Media	>>		
Play	Play		
Pause	Pause		