Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On	Power	Pause	Pause
Source	AV	>>I	>>I
Up	Up	Stop	Stop
Down	Down	CD Rec	Rec
Right	Right	Disc Skip	Media
Left	Left	Prog	Shift + Sleep
Band	Smart	Intro/CT	Ok
FM ST	List	Clock	Back
Info	Info	Add	Exit
Open/Close	Eject	/PTY	Options
B. Boost	Menu	Timer	Shift + AV
EQ	Dual	Del	3D
Mute	Mute	Repeat/Rds	Text
V +	Vol +	Sleep	Sleep
V -	Vol -		
I<<	I<<		
Play	Play		