Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	System Standby		Power
	Muting		Mute / Dimmer
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	Stop		Stop / Hold
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	I<<CH Preset- Tuner		I<< / Preset-
	>>I/CH Preset+ Tuner		>>I / Preset+
	Sound Field Mode		Sound / Title
	Sound Field		Audio / Lang I/II
	Sleep		Sleep / Timer
	Tv/Video/ANT		TV/Radio /
	DVD Menu		D.Menu / Top
	Standby AV		AV / Input / RDS
	Main Menu		Menu / Home
	Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Left		Left
	Enter		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Recall		Back / Return
	Master Vol +		Vol +
	Multi CH		Smart / List
	Tv CH+		CH+ / Page+
	Master Vol -		Vol -
	Tv CH-		CH- / Page-
	1 Tuner		1
	2 Tuner		2
	CD		3
	4 Tuner		4
	5 Tuner		5
	Tuner		6
	7 Tuner		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8 Tuner	8	8
9	9 Tuner	9	9
0	0 Tuner	0	0
–	-	FAV / MARKER	Fav / Marker / PC
VIDEO 1	Video1	NETFLIX / SEARCH	Red / Netflix / Search
VIDEO 2	Video 2	APP / REPEAT	Green / APP / Repeat
CH/PRE	I<<</ CH/ Preset -	SHIFT + PRESET-	Shift + I<<</ Preset-
PRESET +	>>I / CH/ Preset +	SHIFT + PRESET+	Shift + >>I / Preset+
2CH	Sound Field	SHIFT + TITLE / SOUND	Shift + Sound / Title
TEST TONE	Test Tone	SHIFT + LANG I/II / AUDIO	Shift + Audio / Lang I/II
TV/VTR D.SKIP	D. Skip/ TV/ VTR	SHIFT + PROGRAM / TV/ RADIO	Shift + TV/ Radio / Program
TOP MENU 1	Top Menu	SHIFT + TOP MENU / D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu
+	+	SHIFT + ▲	Shift + Up
MENU <	< Menu	SHIFT + ◀	Shift + Left
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/ D. Tuning/ Return Tuner	SHIFT + OK	Shift + OK
MENU >	Menu >	SHIFT + ▶	Shift + Right
+ TV VOL	Tv Vol +	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
TV VOL –	Tv Vol -	SHIFT + VOL –	Shift + Vol -
DVD/LD	DVD/ LD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD MENU 3	3 Tuner	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
MD/TAPE	MD/ Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
6	6 Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
SHIFT >10	>10 Tuner/ Shift/ -/ -	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby		Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
VIDEO 2	Video 2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD/LD	DVD/LD	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CD	CD	SHIFT + CD-STB 3	Shift + 3
TUNER	Tuner	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
TOP MENU 1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
DVD MENU 3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5 ENTER	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SHIFT >10	>10/Shift/-/-	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
0	0	HDMI-SAT 0	0
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return	OK	OK
– CH/PRE	I<<	PRESET-	I<< / Preset-
PRESET +	>>I	PRESET+	>>I / Preset+
	<<	TUNE-	<< / Tune-
	>>	TUNE+	>> / Tune+
TV/VTR D.SKIP	D.Skip/TV/VTR	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
	Play	SLOW	Play / Slow
	Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	Stop	HOLD	Stop / Hold
MUTING	Muting	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
MASTER VOL	Master Vol +	VOL +	Vol +
	Master Vol -	VOL –	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Standby CD		Power
	Standby Video	SHIFT +	Power
VIDEO 1	Video 1	SHIFT +	LIST SMART
VIDEO 2	Video 2	SHIFT +	MEDIA DISPLAY
DVD/LD	DVD/LD	SHIFT +	DVD 2
MD/TAPE	MD/Tape	SHIFT +	TOP MENU D.MENU
CD	CD		PROGRAM TV/RADIO
TUNER	Tuner		GOTO TEXT
TOP MENU 1	1 CD	SHIFT +	TV 1
TOP MENU 1	1 Video 1		TV 1
2	2 CD		LIST SMART
2	2 Video 1		DVD 2
DVD MENU 3	3 CD	SHIFT +	CD-STB 3
DVD MENU 3	3 Video 1		CD-STB 3
4	4 CD		VIDEO 4
4	4 Video 1	SHIFT +	VIDEO 4
5 ENTER	5 CD		TAPE 5

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
5 ENTER	5 Video 1	SHIFT +	TAPE 5
6	6 CD	SHIFT +	TUNER 6
6	6 Video 1		TUNER 6
7	7 CD		AUX-HDD 7
7	7 Video 1	SHIFT +	AUX-HDD 7
8	8 CD	SHIFT +	USB 8
8	8 Video 1		USB 8
9	9 CD	SHIFT +	BLUETOOTH 9
9	9 Video 1		BLUETOOTH 9
SHIFT >10	>10/Shift/-/-- C		PC FAV MARKER
SHIFT >10	>10/Shift/-/-- Video 1	SHIFT +	HDMI-SAT 0
0	0 CD		-/-- GUIDE EPG
0	0 Video 1		HDMI-SAT 0
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return CD		MEDIA DISPLAY
D.TUNING ENTER RETURN	Enter/D.Tuning/Return Video 1		OK
CH/PRE	I<< CD		PRESET-
CH/PRE	I<< Video 1	SHIFT +	PRESET-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>>I CD	>>I / Preset +		
>>I Video 1	Shift + >>I / Preset +		
<< CD	<< / Tune-		
<< Video 1	Shift + << /		
>> CD	>> / Tune+		
>> Video 1	Shift + >> /		
D. Skip/TV/VTR CD	D. Menu / Top		
D. Skip/TV/VTR Video 1	Setup / OPT /		
Play CD	Play / Slow		
Play Video 1	Shift + Play /		
Pause CD	Pause / Step / Freeze		
Pause Video 1	Shift + Pause / Step /		
Stop CD	Stop / Hold		
Stop Video 1	Shift + Stop /		
Muting	Mute / Dimmer		
Master Vol +	Vol +		
Master Vol -	Vol -		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Standby Video	Shift + Power
Video 1	Shift + 1
Video 2	Shift + 2
DVD/LD	Display / Media
MD/Tape	Smart / List
CD	Setup / OPT /
Tuner	TV/Radio /
1 MD/Tape	Shift + Smart / List
1 Video 2	1
2 MD/Tape	Shift + Display / Media
2 Video 2	2
3 MD/Tape	Shift + 3
3 Video 2	3
4 MD/Tape	4
4 Video 2	Shift + 4
5 MD/Tape	Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
5 Video 2	5
6 MD/Tape	6
6 Video 2	Shift + 6
7 MD/Tape	7
7 Video 2	Shift + 7
8 MD/Tape	Shift + 8
8 Video 2	8
9 MD/Tape	Shift + 9
9 Video 2	9
>10/Shift/-/-- MD/Tape	Guide / EPG / -/--
>10/Shift/-/-- Video 2	Shift + 0
0 MD/Tape	Fav / Marker / PC
0 Video 2	0
Enter/D.Tuning/Return MD/Tape	Shift + OK
Enter/D.Tuning/Return Video 2	OK
I<< MD/Tape	I<< / Preset-
I<< Video 2	Shift + I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
PRESET + >>I MD/ Tape	PRESET+ >>I / Preset +		
PRESET + >>I Video 2	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset +		
<< MD/ Tape	TUNE- << / Tune-		
<< Video 2	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
>> MD/ Tape	TUNE+ >> / Tune+		
>> Video 2	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		
TV/VTR D.SKIP MD/ Tape	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
TV/VTR D.SKIP Video 2	SHIFT + TOP MENU D.MENU Shift + D. Menu / Top Menu		
Play MD/ Tape	SLOW Play / Slow		
Play Video 2	SHIFT + SLOW Shift + Play /		
Pause MD/ Tape	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Pause Video 2	SHIFT + STEP-FREEZE Shift + Pause / Step /		
Stop MD/ Tape	HOLD Stop / Hold		
Stop Video 2	SHIFT + HOLD Shift + Stop /		
MUTING Muting	DIMMER MUTE Mute / Dimmer		
MASTER VOL Master Vol +	VOL Vol +		
Master Vol -	VOL Vol -		