Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
3D	Display / Media
Mute	Mute / Dimmer
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
Timer	Sleep / Timer
0	0
Audio	Audio / Lang I/II
Info	Info / Angle
EPG	Guide / EPG / -/--

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Up	Up
Exit	Exit / Cancel / Clear
Left	Left
OK	OK
Right	Right
Vol +	Vol +
Down	Down
Prog +	CH+ / Page+
Vol -	Vol -
Prog -	CH- / Page-
Liste	Smart / List
TXT	Text / Goto
S-T	Subtitle / EQ
TV / R	TV/Radio /
Play / Pause	Play / Slow
Play / Pause	Pause / Step / Freeze

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Stop	HOLD Stop / Hold		
Rec	REC MODE Rec / Rec Mode		
←	RETURN BACK Back / Return		
Red / <<	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Red / <<	TUNE- << / Tune-		
Green / >>	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Green / >>	TUNE+ >> / Tune+		
Yellow / I<<	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Yellow / I<<	PRESET- I<< / Preset-		
Blue / >>I	PRESET+ >>I / Preset+		
Blue / >>I	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		