Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
0	0	HDMI - SAT 0	0
LIST	List	LIST SMART	Smart / List
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Back / Del	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
	Vol +	VOL +	Vol +
SOURCE	Home / Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
SOURCE	Home / Source	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
P	P +	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Vol -	VOL -	Vol -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Text	Text / Goto		
P -	CH- / Page-		
Netflix	Shift + Red / Netflix /		
YouTube	Shift + Yellow / YouTube /		
Play	Play / Slow		
Pause / [/≡]	Pause / Step / Freeze		
Stop / [≡□]	Stop / Hold		
[≡↕]	Zoom / Size		
<< / [≡◷]	<< / Tune-		
I<< / [≡i]	I<< / Preset-		
>>I / [≡?]	>>I / Preset+		
>> / [≡X]	>> / Tune+		