# Mandis shop

Sanyo CXWY

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/STAND-BY I/⏻ | On/Standby | | Power |
| RESET | Reset | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear |
| MENU | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| BACK | Back | RETURN BACK | Back / Return |
| ▲ | Up | ▲ | Up |
| ◀ | Left | ◀ | Left |
| OK | OK | OK | OK |
| ▶ | Right | ▶ | Right |
| ▼ | Down | ▼ | Down |
| INFO. i | Info | ANGLE INFO | Info / Angle |
| SCREEN | Screen | FORMAT PICTURE | Picture / Format |
| VIDEO | Video | VIDEO 4 | 4 |
| PRESET | Preset | PRESET+ ⏭ | >>I / Preset+ |
| USER | User | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| S-VIDEO | S-Video | CD-STB 3 | 3 |
| BRIGHT | Brightness | MEDIA DISPLAY | Display / Media |
| IMAGE | Image Adj. | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top Menu |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| C1 | Component 1 | TV 1 | 1 |
| CONT. | Contrast | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| COLOR | Color | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| C2 | Component 2 | DVD 2 | 2 |
| C.TEMP. | Color Temp. | GOTO TEXT | Text / Goto |
| SHARP | Sharpness | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| H1 | HDMI 1 | -/-- GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- |
| H2 | HDMI 2 | HDMI-SAT 0 | 0 |
| LOGO | Logo | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| NO SHOW | No Show | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| PC | PC/Computer | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC |
| LAMP | Lamp Control | LIST SMART | Smart / List |
| FREEZE | Freeze | STEP-FREEZE ⏸ | Pause / Step / Freeze |

https://remotecontrols.de/Sanyo/10998-782-ersatzfernbedienung-fur-Sanyo-CXW65217.html