Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
D.MENU	D. Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	SURROUND	Eject / Surround
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
AUDIO I/II	Audio I/II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
SUBTITLE	Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
CH.LIST	CH. List	LIST SMART	Smart / List
SCREEN	Screen	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD-STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
7	7	AUX-HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
SOURCE	Source	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI-SAT 0	0
Q.VIEW	Q. View	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
GUIDE	Guide	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
+	Vol +	VOL +	Vol +
P+	P+	CH PAGE +	CH+ / Page+
-	Vol -	VOL -	Vol -
P-	P -	CH PAGE -	CH- / Page-
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
FAV	FAV	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
▲	Up	▲	Up
◀	Left	◀	Left
OK	OK	OK	OK

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Right		Right
	Down		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
RECORD	Record	REC MODE	Rec / Rec Mode
REPEAT	[X] / Repeat	RETURN BACK	Back / Return
INDEX	▶ / Index	SLOW ▶	Play / Slow
PAUSE	❚❚ Pause	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
STOP	■ Stop	HOLD ■	Stop / Hold
REV	Red / ◀◀ / REV	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
REV	Red / ◀◀ / REV	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
FWD	Green / ▶▶ / FWD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
FWD	Green / ▶▶ / FWD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
PREV	Yellow / ❚◀◀ / Prev	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
PREV	Yellow / ❚◀◀ / Prev	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
NEXT	Blue / ▶▶❚ / Next	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
NEXT	Blue / ▶▶❚ / Next	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
SETUP	[≡] / Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SETUP	[≡] / Setup	SHIFT + OPT-TOOLS SETUP	Shift + Setup / OPT / Tools
TITLE	[/≡] / Title	SHIFT + TITLE SOUND	Shift + Sound / Title
SEARCH	[....] / Search	GOTO TEXT	Text / Goto
SEARCH	[....] / Search	SHIFT + GOTO TEXT	Shift + Text /
10+	[▯] / 10+	SHIFT + BLUETOOTH 9	Shift + 9
10+	[▯] / 10+	SHIFT + HDMI-SAT 0	Shift + 0
PROGRAM	[?] / Program	SHIFT + -/-- GUIDE EPG	Shift + Guide / EPG / -/--
A-B	[♦] / A-B	SHIFT + PC FAV MARKER	Shift + Fav / Marker / PC
ANGLE/REC LIST	◴ / Angle / Rec List	SHIFT + PROGRAM TV/RADIO	Shift + TV/Radio / Program
ANGLE/REC LIST	◴ / Angle / Rec List	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
D.CALL	D. Call	SHIFT + TOP MENU D.MENU	Shift + D. Menu / Top Menu