Mandis shop

EUR646552

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
OFF	Off		Power
	A1	A	Red
	I<< CD		I<<
	>>I CD		>>I
	Play CD	PLAY MODE	Play
	Pause CD		Pause
/CLEAR	Stop/Clear CD		Stop
CD PLAY MODE	CD Play Mode	ECO 3D	3D
BAND	Band	SEARCH TV/R	TV/R
PRESET	Preset Tune Down	CH –	Ch -
ET TUNE	Preset Tune Up	+ CH	Ch +
UNE +	Tune+		Right
– TUN	Tune-		Left
XBS	XBS	HOME SMART	Smart
S.VIRTUALIZER	S. Virtualizer	SOUND DUAL	Dual
POWER BLASTER	Power Blaster	APP MEDIA	Media
LUME +	Volume+	+ VOL	Vol +

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
– VOLU	Volume-	VOL –	Vol -
SLEEP	Sleep	PROG SLEEP	Sleep