Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
AUDIO	AUDIO	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
CD	CD	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	SHIFT + TV 1	Shift + 1
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + HDMI - SAT 0	Shift + 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CH/LEVEL	CH/Level Up	CH PAGE +	CH+ / Page+
DELAY	Delay	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
ADJUST	Adjust	TOP MENU D.MENU	D.Menu / Top
CH SEL.	CH Sel	LIST SMART	Smart / List
CH/LEVEL	CH/Level Down	CH PAGE −	CH- / Page-
P.SCAN	P. Scan	SURROUND ⏏	Eject / Surround
T.TONE	T. Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	Vol +	VOL +	Vol +
AUTO	Auto	TITLE SOUND	Sound / Title
DSP	DSP	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
STEREO	Stereo	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
MARKER	Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
SETUP	Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
	Up		Up

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Menu	Menu / Home
Left	Left
Enter	OK
Right	Right
Display / Slee	Display / Media
Display / Slee	Sleep / Timer
Down	Down
Return/Dimmer	Back / Return
Return/Dimmer	Shift + Mute / Dimmer
Stop	Stop / Hold
<<	<< / Tune-
>>	>> / Tune+
I<<	I<< / Preset-
>>I	>>I / Preset+
6CH Dir	Info / Angle
1	1
2	2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
0	0
AUX Power /	Shift + Power
AUX P. Scan	Shift + Eject / Surround
AUX Rec	Shift + Rec / Rec Mode
AUX Pause	Shift + Pause / Step /
AUX Play	Shift + Play /
AUX Stop	Shift + Stop /
AUX <<	Shift + << /
AUX >>	Shift + >> /
AUX I<<	Shift + I<< / Preset-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUX >>I	SHIFT + PRESET+ Shift + >>I / Preset +		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	TV Power		Power
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
CH/LEVEL	TV CH/Level +	CH PAGE	CH+ / Page+
CH SEL.	TV CH Sel.	LIST SMART	Smart / List
CH/LEVEL	TV CH/Level -	CH PAGE	CH- / Page-
MUTE	TV Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
VOLUME	TV Volume +	VOL	Vol +
VOLUME	TV Volume -	VOL	Vol -
TUNER 1	TV 1	TV 1	1

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
CD 2	TV 2	DVD 2	2
AUX 3	TV 3	CD-STB 3	3
TAPE 4	TV 4	VIDEO 4	4
5	TV 5	TAPE 5	5
VIDEO1 6	TV 6	TUNER 6	6
VIDEO2 7	TV 7	AUX-HDD 7	7
VIDEO3 8	TV 8	USB 8	8
9	TV 9	BLUETOOTH 9	9
0	TV 0	HDMI-SAT 0	0
POWER	CABLE Power	SHIFT +	Shift + Power
CH/LEVEL	CABLE CH/Level +	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH+ /
CH SEL.	CABLE CH Sel.	SHIFT + LIST SMART	Shift + Smart / List
CH/LEVEL	CABLE CH/Level -	SHIFT + CH PAGE	Shift + CH- /
MUTE	CABLE Mute	SHIFT + DIMMER MUTE	Shift + Mute / Dimmer
VOLUME	CABLE Volume +	SHIFT + VOL	Shift + Vol +
VOLUME	CABLE Volume -	SHIFT + VOL	Shift + Vol -
TUNER 1	CABLE 1	SHIFT + TV 1	Shift + 1

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD 2 CABLE 2	SHIFT + DVD 2		
AUX 3 CABLE 3	SHIFT + CD - STB 3		
TAPE 4 CABLE 4	SHIFT + VIDEO 4		
5 CABLE 5	SHIFT + TAPE 5		
VIDEO1 6 CABLE 6	SHIFT + TUNER 6		
VIDEO2 7 CABLE 7	SHIFT + AUX - HDD 7		
VIDEO3 8 CABLE 8	SHIFT + USB 8		
9 CABLE 9	SHIFT + BLUETOOTH 9		
0 CABLE 0	SHIFT + HDMI - SAT 0		

Shift + 2
Shift + 3
Shift + 4
Shift + 5
Shift + 6
Shift + 7
Shift + 8
Shift + 9
Shift + 0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	DVD Power	POWER	Power
AUDIO	AUDIO	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
AUDIO	AUDIO	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
CD	CD	APP REPEAT	Green / APP / Repeat
AUX	AUX	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
TV	TV	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random
VCR	VCR	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
DVD	DVD	SHIFT + APP REPEAT	Shift + Green / APP /
CABLE	CABLE	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
SAT	SAT	SHIFT + Prime Video RANDOM	Shift + Blue / Prime
P.SCAN	DVD P. Scan	SURROUND	Eject / Surround
T.TONE	DVD T. Tone	GOTO TEXT	Text / Goto
SUBTITLE	DVD Subtitle	EQ SUBTITLE	Subtitle / EQ
ZOOM	DVD Zoom	SIZE ZOOM	Zoom / Size
AUDIO SEL	DVD Audio Sel.	TITLE SOUND	Sound / Title
MARKER	DVD Marker	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
	DVD Up		Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	DVD Menu	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
MENU	DVD Menu	HOME MENU	Menu / Home
	DVD Left		Left
ENTER	DVD Enter	OK	OK
	DVD Right		Right
SLEEP DISPLAY	DVD Display	MEDIA DISPLAY	Display / Media
	DVD Down		Down
	DVD Pause	STEP-FREEZE	Pause / Step / Freeze
	DVD Play	SLOW	Play / Slow
	DVD Stop	HOLD	Stop / Hold
	DVD <<	TUNE-	<< / Tune-
	DVD >>	TUNE+	>> / Tune+
	DVD I<<	PRESET-	I<< / Preset-
	DVD >>I	PRESET+	>>I / Preset+
TUNER 1	DVD 1	TV 1	1
CD 2	DVD 2	DVD 2	2
AUX 3	DVD 3	CD-STB 3	3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
TAPE 4	DVD 4	VIDEO 4
5	DVD 5	TAPE 5
VIDEO1 6	DVD 6	TUNER 6
VIDEO2 7	DVD 7	AUX - HDD 7
VIDEO3 8	DVD 8	USB 8
9	DVD 9	BLUETOOTH 9
0	DVD 0	HDMI - SAT 0
POWER	SAT Power	SHIFT + Power
CH/LEVEL	SAT CH/Level +	SHIFT + CH PAGE +
CH SEL.	SAT CH Sel.	SHIFT + LIST SMART
CH/LEVEL	SAT CH/Level -	SHIFT + CH PAGE −
MUTE	SAT Mute	SHIFT + DIMMER MUTE
VOLUME	SAT Volume +	SHIFT + VOL +
VOLUME	SAT Volume -	SHIFT + VOL −
TUNER 1	SAT 1	SHIFT + TV 1
CD 2	SAT 2	SHIFT + DVD 2
AUX 3	SAT 3	SHIFT + CD - STB 3

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung
TAPE 4	SAT 4	SHIFT + VIDEO 4
5	SAT 5	SHIFT + TAPE 5
VIDEO1 6	SAT 6	SHIFT + TUNER 6
VIDEO2 7	SAT 7	SHIFT + AUX - HDD 7
VIDEO3 8	SAT 8	SHIFT + USB 8
9	SAT 9	SHIFT + BLUETOOTH 9
0	SAT 0	SHIFT + HDMI - SAT 0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	Audio / Lang I/II	CD 3	3
AUDIO	Red / Netflix / Search	CD 4	4
CD	Green / APP / Repeat	CD 5	5
AUX	Yellow / YouTube / Repeat	CD 6	6
TV	Blue / Prime Video / Random	CD 7	7
VCR	Shift + Red / Netflix /	CD 8	8
DVD	Shift + Green / APP /	CD 9	9
CABLE	Shift + Yellow / YouTube /	CD 0	0
SAT	Shift + Blue / Prime	VCR Power	Shift + Power
P.SCAN CD P. Scan	Eject / Surround	CH/LEVEL VCR CH/Level +	Shift + CH+ /
CD Pause	Pause / Step / Freeze	CH SEL. VCR CH Sel.	Shift + Smart / List
CD Play	Play / Slow	CH/LEVEL VCR CH/Level -	Shift + CH- /
CD Stop	Stop / Hold	P.SCAN VCR P. Scan	Shift + Eject / Surround
CD I<<	I<< / Preset-	MUTE VCR Mute	Shift + Mute / Dimmer
CD >>I	>>I / Preset+	VOLUME VCR Volume +	Shift + Vol +
TUNER 1 CD 1	1	VOLUME VCR Volume -	Shift + Vol -
CD 2	2	VCR Rec	Shift + Rec / Rec Mode

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR Pause	SHIFT + STEP - FREEZE		
VCR Play	SHIFT + SLOW		
VCR Stop	SHIFT + HOLD		
VCR <<	SHIFT + TUNE-		
VCR >>	SHIFT + TUNE+		
VCR 1	SHIFT + TV 1		
VCR 2	SHIFT + DVD 2		
VCR 3	SHIFT + CD - STB 3		
VCR 4	SHIFT + VIDEO 4		
VCR 5	SHIFT + TAPE 5		
VCR 6	SHIFT + TUNER 6		
VCR 7	SHIFT + AUX - HDD 7		
VCR 8	SHIFT + USB 8		
VCR 9	SHIFT + BLUETOOTH 9		
VCR 0	SHIFT + HDMI - SAT 0		