Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
PLII PARA.	PLII PARA.	E-MANUAL D.MENU	D. Menu
ADJUST	Adjust -	SHIFT + ▼	Shift + Down
DSP	DSP -	SHIFT + ◀	Shift + Left
POWER	Power	⏻	Power
CH/LEVEL	CH/Level Up	+ CH	Ch +
CH/LEVEL	CH/Level Down	CH −	Ch -
VOLUME	Vol +	+ VOL	Vol +
VOLUME	Vol -	VOL −	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
PTY SELECT	Up / PTY Selec	▲	Up
SEARCH M.	Down / Search M	▼	Down
EON PTY	Right / EON PT	▶	Right
EON TA	Left / EON TA	◀	Left
ENTER RDS	Enter / RDS	OK	Ok
OSD SETUP	Setup / OSD	SETTINGS OPT	Options
T.TONE MENU	Menu / T. Tone	TOP MENU MENU	Menu
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	DISPLAY INFO	Info

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
SLEEP DISPLAY	Display / Slee	PROG SLEEP	Sleep
DIMMER RETURN	Return /	RETURN BACK	Back
PSCAN	Stop / P. Scan	■	Stop
TUN	<< / Tune -	«	<<
TUNE +	>> / Tune +	»	>>
PRE	I<< / Preset -	I«	I<<
PRESET +	>>I / Preset +	»I	>>I
TUNER 1	1 / Tuner	1	1
CD 2	2 / CD	2	2
AUX 3	3 / AUX	3	3
TAPE 4	4 / Tape	4	4
5	5	5	5
VIDEO1 6	6 / Video 1	6	6
VIDEO2 7	7 / Video 2	7	7
VIDEO3 8	8 / Video 3	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Adjust +	SHIFT + ▲ Shift + Up
7CH DIR 7CH Dir	ECO 3D 3D
CH SEL T/V CH Sel / T/V	SEARCH TV/R TV/R
SPK SET SPK SET	CLEAR EXIT Exit
AUTO Auto	AD SUBT Subt
DSP +	SHIFT + ▶ Shift + Right
STEREO Stereo	SOUND DUAL Dual
CD CD	B Green
AUDIO AUDIO	A Red
AUX AUX	C Yellow
TV TV	D Blue
VCR VCR	SHIFT + A Shift + Red
SAT SAT	SHIFT + D Shift + Blue
CABLE CABLE	SHIFT + C Shift + Yellow
DVD DVD	SHIFT + B Shift + Green
POWER AUX Power /	SHIFT + ⏻ Shift + Power
AUX Rec	SHIFT + REC MODE ● Shift + Rec

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUX Pause	SHIFT + ⏸ Shift + Pause
AUX Play	SHIFT + PLAY MODE ▶ Shift + Play
PSCAN AUX Stop / P.Sca	SHIFT + ■ Shift + Stop
TUN AUX << / Tune	SHIFT + « Shift + <<
TUNE + AUX >> / Tune	SHIFT + » Shift + >>
PRESET + AUX >>I / Preset	SHIFT + »I Shift + >>I
PRE AUX I<< / Preset	SHIFT + «I Shift + I<<

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	AUDIO	A	Red
CD	CD	B	Green
AUX	AUX	C	Yellow
TV	TV	D	Blue
VCR	VCR	SHIFT + A	Shift + Red
DVD	DVD	SHIFT + B	Shift + Green
CABLE	CABLE	SHIFT + C	Shift + Yellow
SAT	SAT	SHIFT + D	Shift + Blue
POWER	TV Power	⏻	Power
CH/LEVEL	TV CH/Level +	+ CH	Ch +
CH/LEVEL	TV CH/Level -	CH −	Ch -
CH SEL T/V	TV CH Sel. / T/	APP MEDIA	Media
MUTE	TV Mute	MUTE	Mute
VOLUME	TV Volume +	+ VOL	Vol +
VOLUME	TV Volume -	VOL −	Vol -
TUNER 1	TV 1	1	1
CD 2	TV 2	2	2

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUX 3	TV 3	3	3
TAPE 4	TV 4	4	4
5	TV 5	5	5
VIDEO1 6	TV 6	6	6
VIDEO2 7	TV 7	7	7
VIDEO3 8	TV 8	8	8
9	TV 9	9	9
0	TV 0	0	0
POWER	CABLE Power	SHIFT + ⏻	Shift + Power
CH/LEVEL	CABLE CH/Level +	SHIFT + + CH	Shift + Ch +
CH/LEVEL	CABLE CH/Level -	SHIFT + CH −	Shift + Ch -
CH SEL T/V	CABLE CH Sel.	SHIFT + HOME SMART	Shift + Smart
MUTE	CABLE Mute	SHIFT + MUTE	Shift + Mute
VOLUME	CABLE Volume	SHIFT + + VOL	Shift + Vol +
VOLUME	CABLE Volume -	SHIFT + VOL −	Shift + Vol -
TUNER 1	CABLE 1	SHIFT + 1	Shift + 1
CD 2	CABLE 2	SHIFT + 2	Shift + 2

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUX 3 CABLE 3	SHIFT + 3 Shift + 3		
TAPE 4 CABLE 4	SHIFT + 4 Shift + 4		
5 CABLE 5	SHIFT + 5 Shift + 5		
VIDEO1 6 CABLE 6	SHIFT + 6 Shift + 6		
VIDEO2 7 CABLE 7	SHIFT + 7 Shift + 7		
VIDEO3 8 CABLE 8	SHIFT + 8 Shift + 8		
9 CABLE 9	SHIFT + 9 Shift + 9		
0 CABLE 0	SHIFT + 0 Shift + 0		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
AUDIO	AUDIO	A	Red
CD	CD	B	Green
AUX	AUX	C	Yellow
TV	TV	D	Blue
VCR	VCR	SHIFT + A	Shift + Red
DVD	DVD	SHIFT + B	Shift + Green
SAT	SAT	SHIFT + D	Shift + Blue
CABLE	CABLE	SHIFT + C	Shift + Yellow
POWER	DVD Power	POWER	Power
T.TONE MENU	DVD Menu /	TOP MENU MENU	Menu
AUDIO SEL.	DVD Audio Sel.	SOUND DUAL	Dual
SUBTITLE	DVD Subtitle	AD SUBT	Subt
ZOOM	DVD Zoom	ECO 3D	3D
OSD SETUP	DVD OSD	PICTURE FORMAT	Format
PTY SELECT	DVD Up	▲	Up
EON TA	DVD Left	◀	Left
ENTER RDS	DVD Enter	OK	Ok

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
EON PTY	DVD Right	▶	Right
SEARCH M.	DVD Down	▼	Down
SLEEP DISPLAY	DVD Display	DISPLAY INFO	Info
◀ II	DVD Pause	II	Pause
▶	DVD Play	PLAY MODE ▶	Play
PSCAN ■	DVD Stop / P. Scan	■	Stop
– TUN ◀◀	DVD <<	<<	<<
UNE + ▶▶	DVD >>	>>	>>
– PRE ⏮	DVD I <<	I <<	I <<
RESET + ⏭	DVD >>I	>>I	>>I
TUNER 1	DVD 1	1	1
CD 2	DVD 2	2	2
AUX 3	DVD 3	3	3
TAPE 4	DVD 4	4	4
5	DVD 5	5	5
VIDEO1 6	DVD 6	6	6
VIDEO2 7	DVD 7	7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD 8	8
DVD 9	9
DVD 0	0
SAT Power	SHIFT + Power
SAT CH/Level +	SHIFT + CH +
SAT CH/Level -	SHIFT + CH -
SAT CH Sel.	SHIFT + MEDIA
SAT Mute	SHIFT + MUTE
SAT Volume +	SHIFT + VOL +
SAT Volume -	SHIFT + VOL -
SAT 1	SHIFT + 1
SAT 2	SHIFT + 2
SAT 3	SHIFT + 3
SAT 4	SHIFT + 4
SAT 5	SHIFT + 5
SAT 6	SHIFT + 6
SAT 7	SHIFT + 7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
SAT 8	SHIFT + 8
SAT 9	SHIFT + 9
SAT 0	SHIFT + 0

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
AUDIO	A Red
CD	B Green
AUX	C Yellow
TV	D Blue
VCR	SHIFT + A Shift + Red
SAT	SHIFT + D Shift + Blue
CABLE	SHIFT + C Shift + Yellow
DVD	SHIFT + B Shift + Green
CD Pause	Pause
CD Play	Play
CD Stop	Stop
CD I<<	I<<
CD >>I	>>I
CD 1	1
CD 2	2
CD 3	3
CD 4	4

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
CD 5	5
CD 6	6
CD 7	7
CD 8	8
CD 9	9
CD 0	0
VCR Power	SHIFT + Power Shift + Power
VCR CH Sel.	SHIFT + MEDIA Shift + Media
VCR Rec	SHIFT + REC MODE Shift + Rec
VCR Play	SHIFT + PLAY MODE Shift + Play
VCR Mute	SHIFT + MUTE Shift + Mute
VCR >>	SHIFT + >> Shift + >>
VCR <<	SHIFT + << Shift + <<
VCR Volume -	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
VCR Volume +	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
VCR CH+	SHIFT + + CH Shift + Ch +
VCR CH-	SHIFT + CH − Shift + Ch -

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
VCR Pause	SHIFT + II		
VCR Stop	SHIFT + ■		
VCR 1	SHIFT + 1		
VCR 2	SHIFT + 2		
VCR 3	SHIFT + 3		
VCR 4	SHIFT + 4		
VCR 5	SHIFT + 5		
VCR 6	SHIFT + 6		
VCR 7	SHIFT + 7		
VCR 8	SHIFT + 8		
VCR 9	SHIFT + 9		
VCR 0	SHIFT + 0		