Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power
Mute	Mute
Update	Shift + Media
Reveal	Options
Txt Stop	Stop
Info	Info
Subt. List	Subt
Sleep Timer	Sleep
Return TV	TV/R
Menu video	D. Menu
Text	Text
Txt Expand	Eject
TV/AV	AV
Menu	Menu
Menu Up	Up
Display	Shift + Info
Menu Left	Left

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
OK Enter	Ok
Menu Right	Right
Menu Off	Exit
Menu Down	Down
Back	Back
Volume+	Vol +
Chan. Up	Ch +
Volume-	Vol -
Menu audio	Dual
Chan. Down	Ch -
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
8	8
9	9
Guide -/-- 1.	GUIDE
0/10	0
2. Fav P/C 2.	FAV PRE-CH
Red	A
Green	B
Mix Scan	SHIFT + ECO 3D Shift + 3D
Yellow	C
Blue	D
Rotate Text	DISC NAV LIST
Off/Tim	SHIFT + ▼ Shift + Down
On/Tim	SHIFT + ▲ Shift + Up
Tone-	SHIFT + ◀ Shift + Left
Color + P. Std	SHIFT + E-MANUAL D.MENU Shift + D. Menu
Tone+	SHIFT + ▶ Shift + Right
Game Coo	HOME SMART

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Store Text	SHIFT + REPEAT TEXT Shift + Text
Audio+	SHIFT + + VOL Shift + Vol +
Audio-	SHIFT + VOL − Shift + Vol -
AV 2	SHIFT + TIMER AV Shift + AV
Bright + Mode	SHIFT + TOP MENU MENU Shift + Menu
Disp	SHIFT + SETTINGS OPT Shift + Options
Color- S. Std	APP MEDIA Media
Search	SHIFT + SEARCH TV/R Shift + TV/R
Store	REC MODE Rec
Contrast +	SHIFT + + CH Shift + Ch +
Browse	ECO 3D 3D
Contrast-	SHIFT + CH − Shift + Ch -
On Pip	SHIFT + 1 Shift + 1
Swap	SHIFT + 2 Shift + 2
4. # 16:9	PICTURE FORMAT Format
Still	SHIFT + 4 Shift + 4
Dim Pip	SHIFT + 5 Shift + 5

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
3. *	SHIFT + GUIDE Shift + Guide		
View	SHIFT + 0 Shift + 0		
Surround	SHIFT + A Shift + Red		
Nicam/Mono	SHIFT + B Shift + Green		
Level L	SHIFT + C Shift + Yellow		
Level R/Woofer	SHIFT + D Shift + Blue		