Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	
POWER		Power	/ \ CH+		Up
MUTE		Mute	\ / CH-		Down
DISPLAY		Info	<		Left
1		1	>		Right
2		2	PLAY/ENTER		Ok
3		3	MENU		Menu
4		4	| |		Pause
5		5	<<		<<
6		6	>>		>>
7		7	| <<		| <<
8		8	>>|		>>|
9		9	EDJECT		Eject
0		0	STOP		Stop
- -		Guide	ZOOM		Shift + Eject
RETURN		Back	SUBTITLE		Subt
VOL+		Vol +	SLOW		Rec
VOL-		Vol -	INPUT		AV

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
>| |	PLAY MODE ▶	Play		
ANGLE	FAV PRE-CH	Pre Ch		
PCB	SEARCH TV/R	TV/R		
REPEAT	REPEAT TEXT	Text		
/\ CH+	+ CH	Ch +		
\/ CH-	CH −	Ch -		
AUDIO	SOUND DUAL	Dual		
A-B	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		
SETUP	SETTINGS OPT	Options		