| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| ON/ STAND-BY | On / Stand-By | | Power |
| SLEEP | Sleep | PROG SLEEP | Sleep |
| CLOCK/TIMER | Clock / Timer | TIMER AV | AV |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | 6 | 6 | 6 |
| 7 | 7 | 7 | 7 |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10+ | 10+ | -/-- GUIDE | Guide |
| PLAY MODE | Play Mode | SHIFT + PLAY MODE | Shift + Play |
| DISPLAY | Display | DISPLAY INFO | Info |
| CD/USB | CD/USB Stop | | Stop |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| CD/USB | CD/USB | PLAY MODE | Play |
| CD/USB | CD/USB | | Pause |
| X-BASS | X-Bass | SEARCH TV/R | TV/R |
| EQUALIZER | Equalizer | HOME SMART | Smart |
| MUTE | Mute | MUTE | Mute |
| VOLUME + | Volume + | + VOL | Vol + |
| VOLUME - | Volume - | VOL – | Vol - |
| FOLDER | Folder | APP MEDIA | Media |
| | Tuning/Folder Up | | Up |
| | Tuning/Folder | | Down |
| PRESET >>I | >>I / Preset + | | Right |
| PRESET >>I | >>I / Preset + | | >>I |
| PRESET I<< | I<< / Preset - | | Left |
| PRESET I<< | I<< / Preset - | | I<< |
| CLEAR | Clear | CLEAR EXIT | Exit |
| MEMORY | Memory | FAV PRE-CH | Pre Ch |
| CD | CD | A | Red |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| USB | USB | B | Green |
| AUDIO IN | AUDIO IN | C | Yellow |
| TUNER | TUNER | D | Blue |
| ASPM | RDS ASPM | E-MANUAL D.MENU | D. Menu |
| RDS PTY | RDS PTY | REPEAT TEXT | Text |
| DISP | RDS DISP | ZOOM | Eject |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |