Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
DVD Power	Power
TV Power	Shift + Power
Open / Close	Eject / Surround
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
Tv/Video/PAL Tv	TV/Radio /
Channel + Tv	CH+ / Page+
7	7
8	8
9	9
Volume+ Tv	Vol +
Channel - Tv	CH- / Page-
Set up	Setup / OPT / Tools

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Volume Con.	Mute / Dimmer
Volume- Tv	Vol -
0	0
Zoom	Zoom / Size
3D Sound	Sound / Title
Bookmark	Fav / Marker / PC
<<	<< / Tune-
Stop	Stop / Hold
Play / Pause	Play / Slow
>>	>> / Tune+
I <<	I << / Preset-
>>I	>>I / Preset+
Step	Pause / Step / Freeze
Clear	Exit / Cancel / Clear
Return	Back / Return
Display	Display / Media
Mode	Picture / Format

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Top Menu	D. Menu / Top		
Up	Up		
Menu	Menu / Home		
Left	Left		
Enter	OK		
Right	Right		
Audio	Audio / Lang I/II		
Down	Down		
Angle	Info / Angle		
Sub Title	Subtitle / EQ		
Repeat A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
Repeat	Green / APP / Repeat		