| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| TV DIRECT | TV Direct | LIST SMART | Smart / List |
| DVD | Power DVD | NETFLIX SEARCH | Red / Netflix / Search |
| VCR | Power VCR | APP REPEAT | Green / APP / Repeat |
| AUDIO | Power Audio | | Power |
| STB | Power STB | YouTube REPEAT A-B | Yellow / YouTube / Repeat |
| TV | Power TV | Prime Video RANDOM | Blue / Prime Video / Random |
| DVD | DVD | DVD 2 | 2 |
| VCR | VCR | VIDEO 4 | 4 |
| TV | TV | TV 1 | 1 |
| FM/AM | FM/AM | TUNER 6 | 6 |
| TV/VIDEO | Tv/Video | TAPE 5 | 5 |
| MUTING | Muting | DIMMER MUTE | Mute / Dimmer |
| CHANNEL + | Channel + | CH PAGE + | CH+ / Page+ |
| VOLUME + | Volume+ | VOL + | Vol + |
| — | Channel - | CH PAGE − | CH- / Page- |
| — | Volume- | VOL − | Vol - |
| ON SCREEN DISPLAY | Display/On Screen | MEDIA DISPLAY | Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| DIMMER | Dimmer | SHIFT + DIMMER MUTE | Shift + Mute / Dimmer |
| SLEEP | Sleep | TIMER SLEEP | Sleep / Timer |
| ANALOG/DIGITAL INPUT | Analog/Digital Input | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS |
| SMART S SETUP | Smart S Setup | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| BASS BOOST | Bass Boost | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| TONE | C. Tone | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| A.POSITION | A. Position | TOP MENU D.MENU | D.Menu / Top |
| TEST | Test Tone | GOTO TEXT | Text / Goto |
| EFFECT | Effect | ANGLE INFO | Info / Angle |
| DECODE | Decode | PROGRAM TV/RADIO | TV/Radio / |
| SURROUND | Surround | SURROUND ⏏ | Eject / Surround |
| SUBWFR + | Subwfr+ | ▶ | Right |
| CENTER + | Center+ | ▲ | Up |
| L-SUR + | Surr L+ | SHIFT + VOL + | Shift + Vol + |
| SURR-R + | Surr R+ | SHIFT + CH PAGE + | Shift + CH+ / |
| − | Subwfr- | ◀ | Left |
| − | Center- | ▼ | Down |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Surr L- | SHIFT + VOL – Shift + Vol - |
| Surr R- | SHIFT + CH PAGE – Shift + CH+ / |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power Audio | Power |
| Power Tv | SHIFT + Power |
| FM/AM | Eject / Surround |
| Tv Vol + | Vol + |
| Channel + TV | CH+ / Page+ |
| Tv Vol - | Vol - |
| Channel - TV | CH- / Page- |
| Tuning- FM/AM | << / Tune- |
| FM Mode FM/AM | Smart / List |
| Tuning+ FM/AM | >> / Tune+ |
| Memory FM/AM | Menu / Home |
| TA/News/Info | Info / Angle |
| TA/News/Info | Up |
| PTY- FM/AM | Left |
| PTY+ FM/AM | Right |
| PTY Search | Down |
| PTY Search | Red / Netflix / Search |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Display FM/AM | Display / Media |
| 1 FM/AM | SHIFT + 1 |
| 1 TV | 1 |
| 2 FM/AM | SHIFT + 2 |
| 2 TV | 2 |
| 3 FM/AM | SHIFT + 3 |
| 3 TV | 3 |
| 4 FM/AM | SHIFT + 4 |
| 4 TV | 4 |
| 5 FM/AM | SHIFT + 5 |
| 5 TV | 5 |
| 6 FM/AM | SHIFT + 6 |
| 6 TV | 6 |
| 7 FM/AM | SHIFT + 7 |
| 7 TV | 7 |
| 8 FM/AM | SHIFT + 8 |
| 8 TV | 8 |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 FM/AM | SHIFT + BLUETOOTH 9 Shift + 9 | | |
| 9 | 9 TV | BLUETOOTH 9 9 | | |
| TV RETURN 10 | 10 FM/AM | SHIFT + PC FAV MARKER Shift + Fav / Marker / PC | | |
| TV RETURN 10 | 10/Tv Return TV | SHIFT + HDMI - SAT 0 Shift + 0 | | |
| 0 | 0 TV | HDMI - SAT 0 0 | | |
| 100+ +10 | +10/100+ | SHIFT + -/-- GUIDE EPG Shift + Guide / EPG / -/-- | | |
| 100+ +10 | +10 TV | PC FAV MARKER Fav / Marker / PC | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Power DVD | | Power |
| | I << | PRESET- | I << / Preset- |
| | Play | SLOW | Play / Slow |
| | >>I | PRESET+ | >>I / Preset+ |
| | << | TUNE- | << / Tune- |
| | Stop | HOLD | Stop / Hold |
| | Pause | STEP-FREEZE | Pause / Step / Freeze |
| | Top Menu | TOP MENU D.MENU | D. Menu / Top |
| | >> | TUNE+ | >> / Tune+ |
| | Up | | Up |
| | Menu | HOME MENU | Menu / Home |
| | Left | SHIFT + | Shift + Left |
| | Enter | OK | OK |
| | Right | | Right |
| | Set Up | OPT-TOOLS SETUP | Setup / OPT / |
| | Down | | Down |
| | On Screen | SHIFT + MEDIA DISPLAY | Shift + Display / Media |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | |
|---|---|---|---|
| | Audio | LANG I/II AUDIO | Audio / Lang I/II |
| | Subtitle | EQ SUBTITLE | Subtitle / EQ |
| | Title Group | SHIFT + TITLE SOUND | Shift + Sound / Title |
| | Return | RETURN BACK | Back / Return |
| | DVD Zoom | SIZE ZOOM | Zoom / Size |
| | 1 | TV 1 | 1 |
| | 2 | DVD 2 | 2 |
| | 3 | CD-STB 3 | 3 |
| | VFP Progressive | LIST SMART | Smart / List |
| | 4 | VIDEO 4 | 4 |
| | 5 | TAPE 5 | 5 |
| | 6 | TUNER 6 | 6 |
| | ← | | Left |
| | 7 | AUX-HDD 7 | 7 |
| | 8 | USB 8 | 8 |
| | 9 | BLUETOOTH 9 | 9 |
| | Angle | ANGLE INFO | Info / Angle |

| Originalfernbedienung | | Ersatzfernbedienung | | Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|---|---|---|---|
| TV RETURN 10 | 10 | GUIDE EPG | Guide / EPG / -/-- | | |
| 0 | 0 | HDMI - SAT 0 | 0 | | |
| 100+ +10 | +10 | PC FAV MARKER | Fav / Marker / PC | | |
| DIMMER | Display/Dimmer | MEDIA DISPLAY | Display / Media | | |
| ANALOG/DIGITAL INPUT | Input Analog/Digital | RDS AV INPUT | AV / Input / RDS | | |
| CANCEL | Cancel | CLEAR EXIT CANCEL | Exit / Cancel / Clear | | |
| EFFECT | HDD Sound Effect | TITLE SOUND | Sound / Title | | |
| SURROUND | Surround | SURROUND | Eject / Surround | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| Power VCR | SHIFT + Power |
| Power STB | Power |
| VCR | SHIFT + GUIDE EPG (Shift + Guide / EPG / -/--) |
| Muting | DIMMER MUTE (Mute / Dimmer) |
| Channel + | CH+ / Page+ |
| Volume+ | Vol + |
| Channel - | CH- / Page- |
| Volume- | Vol - |
| Play VCR | Play / Slow |
| << VCR | << / Tune- |
| Stop/Memory | Stop / Hold |
| Pause VCR | Pause / Step / Freeze |
| >> VCR | >> / Tune+ |
| 1 VCR | SHIFT + 1 (Shift + 1) |
| 1 STB | 1 |
| 2 VCR | SHIFT + 2 (Shift + 2) |
| 2 STB | 2 |

| Originalfernbedienung | Ersatzfernbedienung |
|---|---|
| 3 VCR | SHIFT + 3 (Shift + 3) |
| 3 STB | 3 |
| 4 VCR | SHIFT + 4 (Shift + 4) |
| 4 STB | 4 |
| 5 VCR | SHIFT + 5 (Shift + 5) |
| 5 STB | 5 |
| 6 VCR | SHIFT + 6 (Shift + 6) |
| 6 STB | 6 |
| 7 VCR | SHIFT + 7 (Shift + 7) |
| 7 STB | 7 |
| 8 VCR | SHIFT + 8 (Shift + 8) |
| 8 STB | 8 |
| 9 VCR | SHIFT + 9 (Shift + 9) |
| 9 STB | 9 |
| +10 TV | GUIDE EPG (Guide / EPG / -/--) |
| 0 VCR | SHIFT + 0 (Shift + 0) |
| 0 STB | 0 |