Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Standby	Power
Sleep	Sleep
Dimmer	Shift + Mute
Open / Close	Eject
Audio	Dual
Angle	Red
Subtitle	Subt
Search	TV/R
CLR	Exit
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
0/10	0
10+	Guide
Title	Smart
Menu	Menu
Up	Up
Left	Left
OK	Ok
Right	Right
Down	Down
Program	Shift + Sleep
Display	Info
Digest	Blue
PAL / NTSC	Format
Setup	Options
Vol +	Vol +
Vol -	Vol -

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	Mute	MUTE	Mute		
	Mark	FAV PRE-CH	Pre Ch		
	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
	Zoom	SHIFT + ZOOM	Shift + Eject		
	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
	Slow	SHIFT + PLAY MODE	Shift + Play		
	<< F. RWD	<<	<<		
	>> F. FWD	>>	>>		
	I << Skip-	I <<	I <<		
	>>I Skip+	>>I	>>I		
	Stop	■	Stop		
	Pause / Step	II	Pause		
	Play	PLAY MODE ▶	Play		
	Card	APP MEDIA	Media		
	Video Out	TIMER AV	AV		
	3D	ECO 3D	3D		
	Shuffle	E-MANUAL D.MENU	D. Menu		