Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STANDBY	Standby		Power
AUTO	Auto / Eject	SURROUND	Eject / Surround
MUTE	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P.MODE	P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
S.MODE	S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
NICAM	Nicam	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
D.SETUP EXIT	Exit / D. Setup	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
D.SETUP EXIT	Exit / D. Setup	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
7	7	AUX - HDD 7	7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
0	0	HDMI - SAT 0	0
RECALL	Recall	RETURN BACK	Back / Return
SLEEP	Sleep	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
	Up		Up
	Left		Left
	Enter	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
CH	CH-	CH PAGE –	CH- / Page-
CH	CH+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
VOL	Vol -	VOL –	Vol -
VOL	Vol +	+ VOL	Vol +
SLOW	Text / Slow	GOTO TEXT	Text / Goto
SLOW	Text / Slow	SHIFT +	Shift + Play / Slow

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Hold / Play/Paus	Play / Slow
Hold / Play/Paus	Shift + Stop /
Hold / Play/Paus	Pause / Step / Freeze
Page+ / Stop	Stop / Hold
Page+ / Stop	Shift + CH+ /
Page- / Zoom	Zoom / Size
Page- / Zoom	Shift + CH- /
[≡i] / I<<	I<< / Preset-
[≡]] / >>I	>>I / Preset+
[≡?] / <<	<< / Tune-
[≡◉] / >>	>> / Tune+
EPG / D. Menu	D. Menu / Top
EPG / D. Menu	Guide / EPG / -/--
FAV / D. Title	Shift + Sound / Title
FAV / D. Title	Fav / Marker / PC
FAV- / D. Disp	Display / Media
FAV- / D. Disp	Shift + Down

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
FAV+ / Goto	Shift + Up
FAV+ / Goto	Shift + Text /
Red / D. Prog	TV/ Radio /
Red / D. Prog	Red / Netflix / Search
Green / Step	Shift + Pause / Step /
Green / Step	Green / APP / Repeat
Yellow / RPT	Shift + Green / APP /
Yellow / RPT	Yellow / YouTube / Repeat
Blue / A-B	Shift + Yellow / YouTube /
Blue / A-B	Blue / Prime Video / Random
List / Angle	Shift + Info / Angle
List / Angle	Smart / List
SUB-T	Subtitle / EQ
Aspect	Shift + Picture / Format
Rec	Rec / Rec Mode