Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	[i +]	ANGLE INFO	Info / Angle
DTT/TV	DTT/TV	MEDIA DISPLAY	Display / Media
AV1	AV1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
AV2	AV2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
AV3	AV3	SHIFT + CD - STB 3	Shift + 3
AV4	AV4	SHIFT + VIDEO 4	Shift + 4
AV5	AV5	SHIFT + TAPE 5	Shift + 5
RGB1	RGB1	SHIFT + TUNER 6	Shift + 6
RGB2	RGB2	SHIFT + AUX - HDD 7	Shift + 7
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Back	RETURN BACK	Back / Return
	Up		Up
	Left		Left
OK	OK	OK	OK
	Right		Right
S.MODE	♪ / S. Mode	TITLE SOUND	Sound / Title

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Down		Down
P.MODE	◑ / P. Mode	FORMAT PICTURE	Picture / Format
+	Vol +	+ VOL	Vol +
I/II	I / II	LANG I/II AUDIO	Audio / Lang I/II
+ P	P+	+ CH PAGE	CH+ / Page+
–	Vol -	VOL –	Vol -
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
P –	P-	CH PAGE –	CH- / Page-
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
	2-4-12 / [▶|◀	GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--		
0	0	HDMI - SAT 0	0		
	[I ≡]	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC		
	Red	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search		
	Green	APP REPEAT	Green / APP / Repeat		
	Yellow	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat		
	Blue	Prime Video RANDOM	Blue / Prime Video / Random		
GUIDE	[≡i]	LIST SMART	Smart / List		
	[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear		
SLIDE SHOW	[. . .] / Slide Sho	SHIFT +	NETFLIX SEARCH Shift + Red / Netflix /		
ROTATE	[≡?] / Rotate	SHIFT +	APP REPEAT Shift + Green / APP /		
	[≡]	GOTO TEXT	Text / Goto		
	[<>]	SIZE ZOOM	Zoom / Size		
SWIVEL	Swivel	SHIFT +	YouTube REPEAT A-B Shift + Yellow / YouTube /		
PHOTO	Photo	SHIFT +	Prime Video RANDOM Shift + Blue / Prime		

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Stop		Stop / Hold
	Play		Play / Slow
	Pause		Pause / Step / Freeze
	<<		<< / Tune-
	>>		>> / Tune+
	Menu		Menu / Home
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	P+		CH+ / Page+
	P-		CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Up		Up
	Left		Left
	OK		OK
	Right		Right
	Down		Down
	Vol +		Vol +
	P+		CH+ / Page+
	Vol -		Vol -
	P-		CH- / Page-
	1		1
	2		2
	3		3
	4		4
	5		5
	6		6
	7		7

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	8		8
	9		9
	0		0