Mandis shop

JVC PC0065641U9

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
STAND BY	Stand By	SHIFT +	Shift + Power
ON	On		Power
LENS	Lens	TIMER SLEEP	Sleep / Timer
INPUT	Input	RDS AV INPUT	AV / Input / RDS
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
LENS.AP	Lens. Ap	SHIFT + ANGLE INFO	Shift + Info / Angle
ASPECT	Aspect	PROGRAM TV/RADIO	TV/Radio /
GAMMA	Gamma	TITLE SOUND	Sound / Title
C.TEMP	C. Temp	SHIFT + TIMER SLEEP	Shift + Sleep / Timer
COLOR	Color	FORMAT PICTURE	Picture / Format
TINT	Tint	PC FAV MARKER	Fav / Marker / PC
N.R	N. R	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
BRIGHT	Bright	SHIFT + FORMAT PICTURE	Shift + Picture / Format
CONT	Cont	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
SHARP	Sharp	OPT-TOOLS SETUP	Setup / OPT /
TEST	Test	GOTO TEXT	Text / Goto
HIDE	Hide	SIZE ZOOM	Zoom / Size

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Up		Up
	Left		Left
OK	Ok	OK	OK
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
BACK	Back	RETURN BACK	Back / Return
CINEMA1	Cinema1	SHIFT + TV 1	Shift + 1
CINEMA2	Cinema2	SHIFT + DVD 2	Shift + 2
NATURAL	Natural	TOP MENU D.MENU	D. Menu / Top
STAGE	Stage	SHIFT + HOME MENU	Shift + Menu /
DYNAMIC	Dynamic	LIST SMART	Smart / List
USER1	User 1	TV 1	1
USER2	User 2	DVD 2	2
USER3	User 3	CD-STB 3	3

https://remotecontrols.com/#/JVC/1074852-ersatzfernbedienung-fur-JVC-PC0065641U9.htm