Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Up / P+	Up
Up / P+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Left	Left
Right	Right
Down / P-	Down
Down / P-	CH- / Page-
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
- -	Guide / EPG / -/--
0	0
P < P	Fav / Marker / PC
PP	Back / Return
Vol +	Vol +
I-II	Audio / Lang I/II
Mute	Mute / Dimmer
Vol -	Vol -
Info	Info / Angle
Red	Red / Netflix / Search
Green	Green / APP / Repeat
Yellow	Yellow / YouTube / Repeat
Blue	Blue / Prime Video / Random
[TV]	Shift + 1
[TV]	TV/Radio /
[AV]	AV / Input / RDS
[≡]	Text / Goto

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
[≡◷]	EQ SUBTITLE Subtitle / EQ		
[/ ≡]	FORMAT PICTURE Picture / Format		
[≡X]	CLEAR EXIT CANCEL Exit / Cancel / Clear		
[≡↕]	SIZE ZOOM Zoom / Size		
[≡?]	MEDIA DISPLAY Display / Media		
[≡i]	LIST SMART Smart / List		

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Power	Power
Up / P+	Up
Up / P+	CH+ / Page+
Menu	Menu / Home
Left	Left
Select	OK
Right	Right
Down / P-	CH- / Page-
Down / P-	Down
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
9	9
+10	Guide / EPG / -/--
0	0
Repeat	Green / APP / Repeat
Search	Red / Netflix / Search
A→B	Yellow / YouTube / Repeat
Display	Display / Media
Audio	Audio / Lang I/II
Subtitle	Subtitle / EQ
Zoom	Zoom / Size
Prog	TV/Radio /
C	Blue / Prime Video / Random
Angle	Info / Angle
Return	Back / Return
Time	Sleep / Timer
◀◀	<< / Tune-
▶▶	>> / Tune+

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	⏮	PRESET- ⏮	I << / Preset-
	⏭	PRESET+ ⏭	>>I / Preset+
	▶/❚❚	SLOW ▶	Play / Slow
	▶/❚❚	STEP-FREEZE ❚❚	Pause / Step / Freeze
	■	HOLD ■	Stop / Hold
	Title	TITLE SOUND	Sound / Title
	Open / Close	SURROUND ⏏	Eject / Surround

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
On/Off	Power	Menu Right	Right
Mute	Mute / Dimmer	Menu Down	Down
Txt Stop	Stop / Hold	Back	Back / Return
Tone+	>> / Tune+	Volume+	Vol +
Lang	Sound / Title	Chan. Up	CH+ / Page+
Menu audio	Audio / Lang I/II	Volume-	Vol -
Subt. List	Subtitle / EQ	Display	Display / Media
Txt Expand	Zoom / Size	Chan. Down	CH- / Page-
Sleep Timer	Sleep / Timer	1	1
Return TV	TV/Radio /	2	2
Menu video	D. Menu / Top	3	3
Text	Text / Goto	4	4
Menu	Menu / Home	5	5
Menu Up	Up	6	6
Info	Info / Angle	7	7
Menu Left	Left	8	8
OK Enter	OK	9	9

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
Guide -/-- 1.	GUIDE EPG Guide / EPG / -/--		
0/10	HDMI - SAT 0 0		
2. Fav P/C 2.	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
Red	NETFLIX SEARCH Red / Netflix / Search		
Green	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
Yellow	YouTube REPEAT A-B Yellow / YouTube / Repeat		
Blue	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
Lang	SHIFT + LANG I/II AUDIO Shift + Audio / Lang I/II		