Mandis shop

REMCON1554

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	((·))	HOME SMART	Smart
+	+	+ VOL	Vol +
-	-	VOL −	Vol -
>>I	>>I		>>I
I<<	I<<		I<<
▶II	Play	PLAY MODE ▶	Play
▶II	Pause	II	Pause
^	Up		Up
v	Down		Down
menu	Menu	TOP MENU MENU	Menu
select	Select	OK	Ok
	X	CLEAR EXIT	Exit
	Recall	RETURN BACK	Back

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung

https://remote-controls.ch/de/LOGITECH/1060934-89972-ersatzfernbedienung-fur-LOGITECH-REMCON1554.html