Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
POWER	Power		Power
OPEN/CLOSE	Open / Close	CLEAR EXIT	Exit
LANGUAGE	Language	SOUND DUAL	Dual
ANGLE	Angle	PICTURE FORMAT	Format
SUBTITLE	Subtitle	AD SUBT	Subt
RETURN	Return	RETURN BACK	Back
GOTO	Goto	FAV PRE-CH	Pre Ch
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
4	4	4	4
5	5	5	5
6	6	6	6
7	7	7	7
8	8	8	8
9	9	9	9
0	0	0	0

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
10+	10+	-/-- GUIDE	Guide
SETUP	Setup	SETTINGS OPT	Options
TITLE	Title	DISPLAY INFO	Info
	Up		Up
	Left		Left
ENTER	Enter	OK	Ok
	Right		Right
	Down		Down
MENU	Menu	TOP MENU MENU	Menu
ZOOM	Zoom	ZOOM	Eject
PROG	Prog	PROG SLEEP	Sleep
PBC	PBC	HOME SMART	Smart
RAN	RAN	APP MEDIA	Media
VOL+	Vol +	VOL +	Vol +
VOL-	Vol -	VOL -	Vol -
MUTE	Mute	MUTE	Mute
AUDIO	Audio	SHIFT + SOUND DUAL	Shift + Dual

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung		Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
REPEAT	Repeat	REPEAT TEXT	Text		
A-B	A-B	SHIFT + REPEAT TEXT	Shift + Text		
SLOW	Slow	SHIFT + ⏻	Shift + Power		
OSD	OSD	SHIFT + DISPLAY INFO	Shift + Info		
REV	REV	«	<<		
FWD	FWD	»	>>		
PREV	Prev	⏮	I <<		
NEXT	Next	⏭	>>I		
STOP	Stop	■	Stop		
PAUSE	Pause	❚❚	Pause		
PLAY	Play	PLAY MODE ▶	Play		