Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
	Power		Power
	Mute	DIMMER MUTE	Mute / Dimmer
1	1	TV 1	1
2	2	DVD 2	2
3	3	CD - STB 3	3
4	4	VIDEO 4	4
5	5	TAPE 5	5
6	6	TUNER 6	6
7	7	AUX - HDD 7	7
8	8	USB 8	8
9	9	BLUETOOTH 9	9
TV/RADIO	TV / Radio	PROGRAM TV/ RADIO	TV/ Radio /
0	0	HDMI - SAT 0	0
←PR	←PR	RETURN BACK	Back / Return
EPG	EPG	-/-- GUIDE EPG	Guide / EPG / -/--
PR+	Up / PR+		Up
PR+	Up / PR+	SHIFT +	Shift + Up

Originalfernbedienung		Ersatzfernbedienung	
MENU	Menu	HOME MENU	Menu / Home
	Left / Vol -	SHIFT +	Shift + Left
	Left / Vol -		Left
OK LIST	OK / List	OK	OK
OK LIST	OK / List	SHIFT + OK	Shift + OK
	Right / Vol +	SHIFT +	Shift + Right
	Right / Vol +		Right
INFO	Info	ANGLE INFO	Info / Angle
PR-	Down / PR-	SHIFT +	Shift + Down
PR-	Down / PR-		Down
EXIT	Exit	CLEAR EXIT CANCEL	Exit / Cancel / Clear
AUDIO	Red / Audio	SHIFT + NETFLIX SEARCH	Shift + Red / Netflix /
AUDIO	Red / Audio	NETFLIX SEARCH	Red / Netflix / Search
	Page+	CH PAGE +	CH+ / Page+
	Yellow / Subtitl	SHIFT + YouTube REPEAT A-B	Shift + Yellow / YouTube /
	Yellow / Subtitl	YouTube REPEAT A-B	Yellow / YouTube / Repeat
	Page-	CH PAGE −	CH- / Page-

Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung	Originalfernbedienung	Ersatzfernbedienung
TXT Green / TXT	SHIFT + APP REPEAT Shift + Green / APP /		
TXT Green / TXT	APP REPEAT Green / APP / Repeat		
PAUSE Pause	STEP-FREEZE Pause / Step / Freeze		
Blue / L/R	Prime Video RANDOM Blue / Prime Video / Random		
: :	GOTO TEXT Text / Goto		
FAV FAV	PC FAV MARKER Fav / Marker / PC		
UHF UHF	OPT-TOOLS SETUP Setup / OPT /		
PAL/NTSC PAL / NTSC	TOP MENU D.MENU D. Menu / Top		
RECORD Record	REC MODE Rec / Rec Mode		
PLAY Play	SLOW Play / Slow		
STOP Stop	HOLD Stop / Hold		
TV/AV TV / AV	RDS AV INPUT AV / Input / RDS		
<<	TUNE- << / Tune-		
>>	TUNE+ >> / Tune+		
< Seek	SHIFT + TUNE- Shift + << /		
Seek >	SHIFT + TUNE+ Shift + >> /		